

Microtelefono



■ Navigazione



Tasto di navigazione alto-basso: consente di spostarsi nella pagina iniziale, nei menu o in una zona di testo durante l'immissione di caratteri. La pagina iniziale è composta da:

- Informazioni sullo stato dell'apparecchio (apparecchio bloccato, rinvio...)
- Data e ora
- Funzioni di programmazione e di configurazione dell'apparecchio



Tasto OK: consente di attivare le scelte e le opzioni proposte in corso di programmazione o configurazione.



Tasto Indietro/Esci: consente di passare al livello immediatamente superiore (pressione breve) o di tornare alla Home page (pressione lunga). Questo tasto consente anche di correggere l'immissione di un carattere.

■ Tasti funzione e tasti programmabili



Tasto Informazioni: Utilizzare questo tasto per visualizzare il nome e il numero associato al telefono, le informazioni sui tasti preprogrammati o per accedere alla programmazione o alla configurazione dell'apparecchio.



Tasto Rubrica: Tasto rubrica per accedere alla rubrica personale (pressione breve) o alla chiamata nominativa (pressione lunga o doppia)*.



Tasti funzione preprogrammati e tasto programmabile

Il LED è acceso quando la funzione associata è attivata.

Il blocco di 6 tasti è composto da:

- due tasti di linea,
- un tasto 'rinvio immediato o annullamento del rinvio',
- un tasto 'conferenza',
- un tasto 'trasferimento',
- un tasto di chiamata diretta da programmare.

In modalità sicura sono abilitati solo i tasti di linea.



Questo simbolo indica le funzioni a cui è possibile accedere in modalità 'sicura'. In base alla configurazione del sistema telefonico dell'azienda, l'apparecchio telefonico può passare automaticamente alla modalità 'sicura' in caso di perdita di connessione con il sistema, allo scopo di assicurare la continuità del servizio. Per ulteriori informazioni, contattare l'installatore o l'amministratore. La modalità 'sicura' è disponibile solo per apparecchi 8 Extended Edition Series.

■ Tasti audio



Tasto riaggancia: per terminare una chiamata.



Tasto Viva voce/Altoparlante: per prendere una linea o rispondere ad una chiamata senza sganciare il microtelefono (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- acceso in modalità viva voce o cuffia; (pressione breve).
- lampeggia in modalità altoparlante (pressione lunga).



Tasto Interfonia/Segreto:

- In conversazione: premere questo tasto affinché il corrispondente non possa più ascoltare.
- Apparecchio in stand-by: premere questo tasto per rispondere automaticamente alle chiamate senza dover sganciare. (Non disponibile in modalità 'sicura').



Consente di aumentare o diminuire il volume dell'altoparlante, del microtelefono o della suoneria.

■ Tasti funzione



Tasto Posta per accedere ai diversi servizi di posta

Quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.



Tasto Ricomponi: per richiamare l'ultimo numero composto.



Per evitare il danneggiamento accidentale del connettore di linea dell'apparecchio telefonico, assicurarsi di posizionare il cavo correttamente nell'apposito alloggiamento.

Personalizzare il vostro apparecchio

Modificare il vostro codice personale



Impostazioni OK Opzioni

Telefono OK Password OK

→ seguire le istruzioni visualizzate

Bloccare / sbloccare l'apparecchio telefonico



Blocco OK

→ seguendo le istruzioni visualizzate, immettere la password o confermare*

Regolare la suoneria



Impostazioni OK Telefono OK

Suono OK

→ configurare la suoneria (melodia, volume, modalità,...) seguendo le istruzioni visualizzate



pressione lunga

Regolare il contrasto del vostro display



Impostazioni OK Telefono OK

Contrasto OK

→ aumentare o diminuire il contrasto

+ OK - OK



pressione lunga

Telefonare

Conoscere il numero del vostro telefono



Ident OK

→ visualizzazione del numero di telefono



pressione lunga

Effettuare una chiamata



sganciare



viva voce



tasto di linea / tasto di chiamata programmato



comporre direttamente il numero



chiamare dalla vostra rubrica personale



OK



Chiamata URI OK

comporre il numero per la chiamata



Per una chiamata verso l'esterno, comporre il numero di accesso relativo, prima del numero dell'interlocutore

Ricevere una chiamata



sganciare



viva voce (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone)



tasto di linea lampeggiante

Richiamare



richiamata dell'ultimo numero

Avanzare una richiesta di richiamata su occupato

il corrispondente è occupato




In corso di comunicazione



In modalità 'sicura' i tasti funzione preprogrammati sono disabilitati. Utilizzare i tasti MENU per accedere a queste funzioni.

Emettere in frequenze vocali

In corso di comunicazione, dovete talvolta emettere dei codici in frequenze vocali, ad esempio per un server vocale, un centralino automatico o una segreteria consultata a distanza. La funzione è automaticamente annullata al termine della comunicazione.



selezionare la funzione associata da 'emettere in frequenze vocali'



Per impostazione predefinita, in modalità 'sicura' il telefono è configurato per l'invio di codici in frequenza vocale.

Chiamare un secondo interlocutore

Per chiamare un secondo interlocutore in corso di comunicazione. (il primo interlocutore viene messo in attesa)



comporre direttamente il numero (non disponibile in modalità 'sicura'.)

tasto di linea libera

Trasferire una chiamata

In corso di comunicazione, per trasferire il vostro interlocutore su un altro apparecchio.




n° dell'apparecchio destinatario

tasto programmato 'trasferimento'



Conversare con due interlocutori (conferenza)

Mentre siete in comunicazione con un interlocutore, un secondo è in attesa.



tasto programmato 'conferenza'

- Annullare la conferenza e riprendere il vostro primo interlocutore



tasto programmato 'conferenza'

Messengeria vocale

Consultare la vostra messengeria vocale

Quando questo tasto lampeggia, è presente un nuovo messaggio vocale o di testo.



Devviare le vostre chiamate



In modalità 'sicura' i tasti funzione preprogrammati sono disabilitati. Utilizzare i tasti MENU per accedere a queste funzioni.

Devviare le vostre chiamate verso un altro numero



premere il tasto funzione 'rinvio di chiamata'

comporre il numero del destinatario

selezionare la funzione associata al 'rinvio immediato'



confermare



comporre il numero del destinatario



premere il tasto ok se la programmazione non è stata registrata automaticamente*

Devviare le vostre chiamate verso la vostra messengeria vocale



selezionare la funzione associata al 'rinvio immediato su posta vocale'



Premere il tasto OK se la programmazione non è stata registrata automaticamente*.

Al vostro ritorno, annullare tutte le deviazioni



premere il tasto funzione 'rinvio di chiamata'



se necessario, confermare l'annullamento del rinvio

Rubriche



Alcune funzioni di questa sezione dipendono dal sistema telefonico; contattare l'installatore o consultare la Guida dell'utente appropriata. (*)

Chiamare il vostro interlocutore tramite il suo nome*



pressione lunga

inserire le prime lettere del nome

selezionare il nome nell'elenco proposto

L'immissione del nome del corrispondente viene effettuata in modalità predittiva. Questa modalità consente di immettere ogni lettera del nome mediante una sola pressione del tasto contenente quella lettera.

Programmare i tasti della rubrica personale



seguire le istruzioni visualizzate

pressione breve

selezionare una voce vuota della rubrica (0-9)*

Chiamare mediante la rubrica personale



pressione breve

premere direttamente il tasto da programmare (da 0 a 9)

selezionare il corrispondente da chiamare

avviare la chiamata

Garanzia e clausole

Questo documento descrive i servizi offerti dagli apparecchi Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone e 4019 Digital Phone collegati a un sistema Alcatel-Lucent OmniPCX Office o Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. La modalità 'sicura' è disponibile solo se il sistema è compatibile con lo standard SIP ed è configurato correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'apparecchio appropriato.

Attenzione: l'apparecchio non deve mai venire a contatto con l'acqua. Per pulirlo, è possibile utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare solventi (tricloretilene, acetone e così via) che possono danneggiare le superfici in plastica. Non vaporizzare mai prodotti detergenti. Il microtelefono e la parte relativa al microfono possono attirare oggetti metallici che possono essere dannosi per l'orecchio.

Le etichette non sono coperte da contratto e possono essere modificate. Alcune funzioni dell'apparecchio dipendono dalla configurazione del sistema e dall'attivazione di una chiave software.

Alcatel-Lucent-Lucent Enterprise dichiara che i prodotti oggetto di questo manuale sono considerati conformi ai requisiti fondamentali della Direttiva 1999/CE/5 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Una copia dell'originale di questa dichiarazione di conformità può essere richiesta all'intermediario del tecnico che ha eseguito l'installazione.



La raccolta di questi prodotti al termine del ciclo di vita deve essere effettuata in modo selettivo.

Alcatel-Lucent, Lucent, Alcatel-Lucent-Lucent e il logo Alcatel-Lucent-Lucent sono marchi di Alcatel-Lucent-Lucent. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le informazioni presentate sono soggette a cambiamento senza preavviso. Alcatel-Lucent-Lucent non si assume alcuna responsabilità per inesattezze qui contenute.

Copyright © 2008 Alcatel-Lucent-Lucent. Tutti i diritti riservati

* a seconda del sistema telefonico, contattare l'installatore o consultare il manuale d'uso corrispondente.



3GV19008BFAC010839