

Telefonlur



Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

■ Navigering



Uppåt/nedåt-navigeringsknapp: används för att förflytta sig på presentationssidan, i menyerna eller i ett textområde när du skriver in tecken. På presentationssidan visas

- information om telefonfunktionernas status (telefonen låst, vidarekoppling ...)
- datum och klockslog
- funktioner som kan programmeras eller ställas in på telefonen



Knappen OK: används för att bekräfta de olika val och alternativ som föreslås när du programmerar eller gör inställningar för telefonen.



Knappen Tillbaka/utgång: om du vill gå upp en nivå (kort tryckning) eller gå tillbaka till presentationssidan (lång tryckning). Med den här knappen kan du också radera ett tecken som du har matat in.

■ Funktionsknappar och programmerbara knappar



Knappen Information: Används för att se vilket namn och nummer som är kopplat till telefonen, information på förprogrammerade knappar eller för att få tillgång till angiven konfiguration eller programmering.



Kortnummerknappt : Trycker du på om du vill ringa med hjälp av en snabbvalsknapp (kort tryckning) eller ett namn (lång tryckning eller två tryckningar)*.



Förprogrammerade och programmerbara knappar
Lysdioden är tänd när funktionen som är knuten till knappen är aktiverad. Följande 6 knappar finns:

- två linjeknappar,
- en knapp för direkt vidarekoppling och annullering av vidarekoppling,
- en knapp för konferenssamtal,
- en knapp för vidarekoppling,
- en programmerbar knapp för direktuppringning.

Endast linjeknapparna är aktiverade i säkert läge.



Symbolen anger de funktioner som kan användas i säkert läge. Beroende på hur ditt företag har ställt in telefonsystemet kan telefonen automatiskt övergå till s.k. säkert läge om anslutningen till systemet försvinner. Detta säkerställer att telefonerna kan fortsätta användas. Om du vill ha mer information kontaktar du installatören eller administratören. Säkert läge finns bara tillgängligt för 8 Extended Edition-serien.

■ Ljudknappar



Knapp för att lägga på luren för att avsluta ett samtal.



Knappen Handsfree/Högtalare för att ringa eller svara utan att lyfta av luren (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- lyser med fast sken i lägena för handsfree och hörlurar; (kort tryckning).
- blinkar i läget för högtalare (lång tryckning).



Knappen Intercom/Sekretess:

- Under pågående samtal: tryck på knappen om du vill att din samtalspartner inte ska höra dig längre.
- Anknytning i viloläge: tryck på knappen om du vill svara automatiskt på ett samtal utan att lyfta luren (Inte tillgängligt i s.k. säkert läge).



För att höja eller sänka volymen för högtalaren, telefonluren eller ringsignalen

■ Funktionsknappar



Knappen Meddelanden: om du vill komma åt de olika meddelandets tjänsterna. Om den här knappen blinkar finns det ett nytt röst- eller textmeddelande.



Knappen Återuppringning : om du vill ringa upp det senast slagna numret.



För att undvika att telefonsladdens kontakt skadas bör du alltid placera sladden rätt i det avsedda facket.

Personanpassa din anknytning

Ändra din personliga kod



Anpassningar OK Alternativ eller

Telefon OK Lösenord OK → följ instruktionerna som visas i fönstret

Låsa/låsa upp telefonen



Lås OK → ange lösenord eller bekräfta enligt instruktionerna som visas i fönstret*

Ställa in din ringsignal



Anpassningar OK Telefon OK

Ringer OK → ställ in ringsignalen (melodi, volym, läge, ...) i enlighet med instruktionerna som visas i fönstret

lång tryckning

Ställ in kontrasten för teckenfönstret



Anpassningar OK Telefon OK

Kontrast OK → öka eller minska kontrasten eller + OK - OK

lång tryckning bekräfta

Ringa

Ta reda på ditt anknyningsnummer



Vem? OK → anknyningsnumret visas

lång tryckning

Upprätta ett samtal



lyfta luren



handsfree



linjeknapp / programmerad linjeknapp



slå numret direkt



ringa med personliga snabbval



eller



OK



eller



Dial by URI OK

slå numret för samtalet



Om du vill ringa utanför företaget slår du noll innan partens nummer

Ta emot ett samtal



lyfta luren



handsfree (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone)



linjeknapp med blinkande lampa

Återuppringning



→ återuppringning av det senast slagna numret

Begär återuppringning till en upptagen anknytning

samtalsparten är upptagen



Under pågående samtal



Förprogrammerade funktionsknappar fungerar inte i säkert läge. Använd Meny-knapparna om du vill använda funktionerna.

Sända siffror som tonkod

Under pågående samtal behöver du ibland sända siffror som tonkod, tex i samband med en röstserver, automatisk växel eller fjärrkonsulerad telefonsvarare. Funktionen annulleras automatiskt när kommunikationen upphör.




välj funktionen för att sända siffror som tonkod



Som standard gäller att telefonen i SIP-läge har konfigurerats att sända kod med röstfrekvens:

Ringa upp en andra part

Under pågående samtal, för att ringa upp en andra part. (den första parten väntkopplas automatiskt)



slå numret direkt (inte tillgängligt i s.k. säkert läge)

knapp för ledig linje

Transportera ett samtal

Under pågående samtal, för att transportera ditt samtal till en annan anknytning




mottagarens ankningsnummer

knappen som programmerats för vidarekoppling



Samtala med två parter samtidigt (konferens)

Under pågående samtal med en part, ett annat samtal är väntkopplat.



du befinner dig i konferens

programmerad knapp för 'treparts-konferens'

- Avbeställa konferensen och återta den första parten



programmerad knapp för 'treparts-konferens'

Röstbrevlåda

Konsultera din röstbrevlåda

Om den här knappen blinkar finns det ett nytt röst- eller textmeddelande.



tryck på knappen för att visa röst- eller textmeddelanden

följ instruktionerna som visas i fönstret

Omstyrning av dina samtal

Förprogrammerade funktionsknappar fungerar inte i säkert läge. Använd Meny-knapparna om du vill använda funktionerna.

Omstyrning av dina samtal till en annan anknytning



tryck på knappen för direkt vidarekoppling

slå mottagarens nummer

välj funktionen för direkt vidarekoppling

bekräfta

slå mottagarens nummer

tryck på ok-knappen om programmeringen inte sker automatiskt*

Omstyrning av samtalen till din röstbrevlåda



välj funktionen för direkt vidarekoppling till röstbrevlåda

Tryck på OK-knappen om programmeringen inte sker automatiskt*.

När du kommer tillbaka, annullera alla omstyrningar



tryck på knappen för direkt vidarekoppling



om det behövs bekräftar du annulleringen av omstyrningen

Kortnummerlistor

Vissa funktioner i det här avsnittet beror på telefonsystemet. Kontakta installatören eller läs i avsedd användarhandbok. (*)

Ringa med hjälp av namnval*



lång tryckning

skriv in de första bokstäverna i namnet

välj namn i listan som visas

Du skriver in namnet på den du vill ringa till i kompletteringsläge. I det läget behöver du bara trycka en gång på respektive knapp för varje bokstav i namnet.

Programmera egna kortnummerknappar




(kort tryckning)

välj en tom post bland dina snabbval (0-9)*

följ instruktionerna som visas i fönstret

Ringa med hjälp av din kortnummerlista



(kort tryckning)

tryck på den programmerade knappen (0 till 9)

välj den person som du vill ringa till

ringa upp

Garanti och klausuler

I det här dokumentet beskrivs de tjänster som finns för Alcatel-Lucent-telefonerna IP Touch 4008/4018 Phone och 4019 Digital Phone och som är kopplade till ett av de två systemen Alcatel-Lucent OmniPCX Office eller Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Säkert läge kan bara användas om systemet är kompatibelt med SIP-standarden och har konfigurerats på rätt sätt. Mer information finns i användarhandboken till stationen.

Obs; Telefonen får aldrig komma i kontakt med vatten. Om du behöver rengöra telefonen kan du emellertid använda en fuktad, mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel (trikloreten, aceton osv.) eftersom det kan förstöra telefonens plasttylor. Använd inte rengöringsprodukter som sprayas på. Hörluren och mikrofonen kan dra till sig metallobjekt som kan skada öronen.

Formuleringarna är inte juridiskt bindande och kan komma att ändras. En del av telefonens funktioner måste ställas in och kräver en programvarukey.

Vi, Alcatel-Lucent Enterprise, försäkrar att de produkter som beskrivs i denna användarhandbok är godkända enligt huvudvillkoren i Parliament and Council Directive 1999/5/CE. En kopia av denna konformitetsdeklaration kan fås av installatören.



Förbrukade telefoner bör hanteras i enlighet med gällande bestämmelser. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent och Alcatel-Lucent logo är varumärken som tillhör Alcatel-Lucent. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Lämnade uppgifter kan ändras utan föregående meddelande. Alcatel-Lucent ansvarar inte för eventuella felaktigheter här.

Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Alla rättigheter förbehålls

* kontakta din installatör eller läs mer i användarhandboken till din telefon.

