

Kuuldorur

Numbreid ja tähti sisaldav klaviatuur



Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

**Heliklahvid**



**Kõne lõpetamise klahv:** kõne lõpetamiseks.



**Hands-free seadme/Kõlari klahv:** liini hõivamiseks või kõnele vastamiseks ilma toru tõstmata (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- põleb pidevalt hands-free või kõrvklappide režiimil; (lühike vajutus).
- vilgub kõlarirežiimil (pikk vajutus).

**Sisetelofoni/Saladuse klahv:**

- Vestluses: vajutage sellele klahvile, kui soovite, et teises otsas olija teid ei kuuleks.
- Kõnepost puhkerežiimil : vajutage sellele klahvile, kui soovite vastata kõnele automaatselt, ilma kuuldoruru tõstmata (Ei ole turvarežiimis saadaval).



Kõlari, kuuldoruru või helina helitugevuse tõstmiseks või alandamiseks

**Funktsiooni klahvid**



**Sõnumiklahv** erinevate sõnumiteenuste kasutamiseks. Selle klahvi vilkumine annab märku uuest hääl- või tekstisõnumist.



**Kordusvalimise klahv:** viimati valitud numbrile tagasihelistamiseks.



Telefoniliini pistiku kahjustuse vältimiseks veenduge, et juhe oleks korrektselt selleks otstarbeks jaotla kambrisse asetatud.

**■ Navigatsioon**



Üles-Alla navigaator otsingu lubamine pealehel.

Nõusolekuleht koosneb :

- Informatsioon telefoni seisukorra kohta (telefoni lukustus, suunamine, . . .),
- Kuupäev ja kellaaeg,
- Telefoni programm- ja konfiguratsioonifunktsioonid.



**OK klahv :** võimaldab kinnitada programmeerimise või konfigureerimise käigus tehtud erinevaid valikuid.



**Tagasi/Välja klahv:** ühelt tasandilt tagasi tulemiseks (lühike vajutus) või avalehele tagasi tulemiseks (pikk vajutus). Antud klahv lubab korrigeerida juba sisestatud andmeid.

**■ Funktsiooniklahvid ja programmeeritavad klahvid**



**Infoklahv :** Kasutage telefoniga kaasneva nime ja numbriga saamiseks, eelprogrammeeritud klahvide teabe saamiseks või juurdepääsuks seadistatud programmides või konfiguratsioonis.



**Nimekirja koostamise klahv :** nimekirja koostamise klahv, mis lubab teil koostada isiklikku nimekirja (lühike vajutus) või kõnesid nime järgi (pikk vajutus)\*.



**Eelprogrammi ja programmeerimisfunktsiooni klahvid**

Tuli süttib, kui klahviga seotud funktsioon on aktiveeritud.

6 klahvi sisaldavad :

- kaks liiniklahvi,
- üks klahv «kõne vastuvõtt või kõne tühistamine »,
- üks 'konverentsi' klahv,
- üks klahv 'ülekanndmine',
- üks vahetu kõne programmi klahv.

Turvarežiimis on lubatud ainult realklahvid.



See sümbol näitab funktsioone, millele pääseb juurde turvarežiimis.

Lähtuvalt konfiguratsioonist saab teie ettevõtte telefonisüsteem lülitada teie telefoni teenuse jätkumise tagamiseks automaatselt turvarežiimi, kui ühendus süsteemiga kaob. Lisateabe saamiseks võtke ühendust installija või administraatoriga.

Turvarežiim on saadaval ainult 8 Extended Edition-seeria puhul.

**Teie kõneposti personaliseerimine**

**Parooli muutmine**



Seaded



Valikud



Telef.



Salasõ



järgige ekraanil kuvatud juhiseid

**Telefoni lukustamine / Lukustatud telefoni avamine**



Lukusta



järgides ekraanil kuvatud juhiseid, sisestage oma parool või kinnitage\*

**Helina reguleerimine**



Seaded



Telef.



Helin



helina konfigureerimine (meloodia, tugevus, režiim,...) järgides ekraanil kuvatud juhiseid



kestev hoidmine

**Ekraani kontrastsuse reguleerimine**



Seaded



Telef.



Kontrast



Või



kontrasti suurendamine või vähendamine kinnitamine kestev hoidmine

**Helistamine**

**Oma telefoni numbril tuvastamine**



OmaTel



oma telefoni numbril näitamine



kestev hoidmine

**Numbrivaliku teostamine**



Või



Või



Või



kõne vastuvõtmine

käed vabad

reaklahv / vajutage programmeeritud valikuklahvile

otservalikuks

Või



Või



Dial by URI



valimine isiklikust kataloogist

valige helistamiseks number



Väliskõneks valige oma abonendi numbril ette väljahelistamise kood

**Kõne vastuvõtt**



Või



Või



kõne vastuvõtmine

käed vabad (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone)

vilkuva tulega realklahv

**Kordusvalik**



viimase numbril kordusvalimine

## Hõivatud numbrile tagasihelistamine

teie valitud number on hetkel hõivatud



## Kõne käigus

Turvarežiimis on eelprogrammeeritud klahvid keelatud. Kasutage nendele funktsioonidele juurdepääsuks MENUU klahve.

## Andmeedastus kõnesagedusel

Kõne jooksul võib teil tekkida vajadus edastada koode kõnesagedusel, nt kõneserveri, automaatkommutaatori või kaugjuhtimisega automaatvastaja korral. Funktsioon tühistatakse automaatselt kõne lõppemisel.



funktsiooni valiku teostamine 'häälte sageduse edastamine'

Teie telefon on turvarežiimis vaikimisi konfigureeritud koode saatma kõnesagedusel.

## Teisele abonendile helistamine

Kõne käigus teisele abonendile helistamine: (Esimene abonent on pandud ootele)



otsevalikukood (ei ole turvarežiimis saadaval)

rea vaba klahv

## Kõne siirdamine

Kõne käigus abonendi teisele telefonile ümberlülitamine:



sihttelefoni number

vajuta programmi 'ülekandmine'



## Kõne kahe abonendiga (konverents)

Kõnelemisel ühe abonendiga viibib teine ootel.



vajuta programmi 'konverents'

■ Konverentsi katkestamine ja kõne jätkamine esimese abonendiga:



vajuta programmi 'konverents'

## Kõnepost

### Kõneposti lugemine

Selle klahvi vilkumine annab märku uuest hääli- või tekstisõnumist.



## Teie kõnede ümbersuunamine

Turvarežiimis on eelprogrammeeritud klahvid keelatud. Kasutage nendele funktsioonidele juurdepääsuks MENUU klahve.

### Kõnede suunamine teisele numbrile



vajutage funktsiooniklahvile 'kõnede suunamine'

valige sihtabonendi number

Edasta

funktsiooni valiku teostamine 'vahetu kõnede suunamine'

OK

kinnitamine

valige sihtabonendi number

OK

vajutage klahvi OK, kui programmeerimist ei salvestata automaatselt\*

### Kõnede suunamine kõneposti



funktsiooni valiku teostamine 'vahetu kõnede suunamine häälsõnumiga'

OK

Vajutage klahvi OK, kui programmeerimist ei salvestata automaatselt\*.

## Tagasi saabudes tühistage kõik ümbersuunamised



vajutage funktsiooniklahvile 'kõnede suunamine'

Tühista

OK



kui vajalik, kinnitage suunamise tühistamist

## Kataloogid

Käesoleva jaotise teatavad funktsioonid sõltuvad teie telefonisüsteemist, pöörduge installija poole või uurige asjakohast kasutusjuhendit. (\*)

### Abonendi valik nime järgi\*



kestev hoidmine

kasutage nime esimesi tähti

etteantud nimekirjast nime valimine

Varem sisestatud andmed peab sisestama nagu enne. Sel moel, et iga varem sisestatud nime korral eraldi, peab vajutama klahvile, mis klaviatuuril vastab just sellele kirjale.

### Programmklahvid isikliku nimekirja loomiseks



lühike vajutus

valige tühi rida kataloogis (0-9)\*

### Helistamine koostatud isiklikule nimekirjale.



lühike vajutus

vajuta vahetult programmiklahvidele (0-9)

abonent kõnede valimine

eelnev helistaja

## Garantii

See dokument kirjeldab teenuseid, mida pakuvad Alcatel-Lucent OmniPCX Office või Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server süsteemiga ühendatud Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone ja 4019 Digital Phone aparaadid. Turvarežiim on võimalik ainult juhul, kui süsteem ühildub SIP-standardiga ja on õigesti konfigureeritud.

Ettevaatust, ärge laske kunagi oma telefoni kokkupuutesse veega. Telefoni puhastamiseks võite siiski kasutada pehmet, kergelt niisutatud lappi. Ärge kasutage kunagi lahusteid (triklooreetüleen, atsetoon jne.), mis võivad telefoni plastosid kahjustada. Ärge pihustage telefonile puhastusvahendeid. Telefonitoru kuulari ja mikrofone alad võivad ligi tõmmata kõva ohustavaid metallobjekte.

Antud versioonid ei ole lepingulised ja neis võib ette tulla muutusi Teie telefoni teatud funktsioonid sõltuvad süsteemi konfiguratsioonist ja tarkvara võtme aktiveerimisest.

EÜ riigid: meie, Alcatel-Lucent Enterprise, deklareerime, et Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone ja 4019 Digital Phone tooted vastavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 1999/5/CE põhilistele nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni originaaleksemplari võib saada paigaldajalt.



Pärast kasutaja lõppemist tuleb nende toodete jäätmeid liigiti koguda. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent ja Alcatel-Lucenti logo on Alcatel-Lucenti kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on vastavate omanike omandid. Esitatud teavet võib igal ajal muuta. Alcatel-Lucent ei vastuta käesoleva kirjutise ebatäpsuste eest.

Autoriõigus © 2008 Alcatel-Lucent. Kõik õigused kaitstud

\* sõltuvalt teie telefoni süsteemist võtke ühendust paigaldajaga või lugege hoolikalt telefoni kasutusjuhendit.



3GV19008DJAC010839