

Telefona klausule

Alfabēta un numerācijas klaviatūra



Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

Audio taustiņi



Klausules nolikšanas taustiņš : lai beigtu izsaukumu.



Brīvroku sistēma / skaļruņa taustiņš : lai veiktu izsaukumu vai atbildētu uz izsaukumu, nepadot klausuli (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- Iegaimojusies lampiņa pie brīvroku sistēmas vai skaļruņa izmantošanas (piespiest isi).
- mirgošana skaļruņa darbības laikā (piespiest ilgstoši).

lekšējās telefona līnijas / slēptais taustiņš :

- Sarunā : lai jūsu sarunu biedrs jūs nedzirdētu, nospiediet šo taustiņu.
- Telefons gaidīšanas režīmā : lai automātiski atbildētu uz zvānu, nepadot klausuli, nospiediet šo taustiņu (Nav pieejams režīmā 'drošs').



Lai palielinātu vai noklusinātu skaļruņa, telefona klausules vai zvānu skaņu.

Funkciju taustiņi



Taustiņš ziņojumu saņemšanai, lai piekļūtu dažādiem ziņojumu dienesta pakalpojumiem
Ši taustiņa mirgošana norāda uz jauna mutiska vai rakstiska ziņojuma ienākšanu.



Taustiņš 'Bis' : lai atgādinātu pēdējo uzņemto numuru.



Lai izvairītos no nejuas stacionārā tālruņa līnijas savienotāja bojāšanas, pārliecinieties, vai pareizi novietojat vadu tam paredzētajā nodalījumā.

Navigator



Navigatora izmantošana no augšas uz leju : [auj pārskatīt sākumlapu. Sākumlapa ietver :

- Informāciju par tālruņa stāvokli (zvānīšana slēgta, pāradresācija, ...)
- Datums un laiks
- Tālruņa programmēšanas un konfigurācijas funkcija



Taustiņš OK : programmēšanas vai konfigurācijas laikā apstiprina dažādas izvēles un piedāvātās iespējas.



Atgriešanas/izejas taustiņš : lai atgrieztos atpakaļ par vienu līmeni (isi nospiegt) vai atgrieztos sākuma lapā (ilgstoši nospiegt). Šis taustiņš [auj labot ievadītos datus.

Funkciju taustiņi un programmēšanai paredzētie taustiņi



Informācijas taustiņš : Izmantojiet, lai iegūtu ar tālruni saistīto nosaukumu un numuru, informāciju par iepriekš programmētajiem taustiņiem vai piekļūtu komplekta programmēšanai vai konfigurācijai.



Tālruņa saraksta taustiņš : Tālruņa saraksta taustiņš paredzēts, lai piekļūtu jūsu personīgajam tālruņu sarakstam (isi piespiest) vai izsaukšanai pēc vārda (ilgstoši turēt)*.



Pirmsprogrammēšanas funkcijas taustiņš un programmēšanas taustiņš

Signāllampīņa izgaismota, ja taustiņam piešķirtā funkcija ir aktivizēta.

6 taustiņu bloka sastāvā ir :

- divi līnijas taustiņi,
- taustiņš 'tūlītēja pāradresācija vai pāradresācijas anulēšana',
- taustiņš 'konference',
- taustiņš 'pāradresācija',
- tiešā zvāna programmēšanas taustiņš.

Režīmā 'drošs' iespējoti tikai rindas taustiņi.



Šis simbols norāda funkcijas, kurām var piekļūt režīmā 'drošs'.

Saskaņā ar jūsu uzņēmuma tālruņa sistēmas konfigurāciju, jūsu stacionārais tālrunis var automātiski pārslēgties uz režīmu 'drošs', ja zudis savienojums ar sistēmu, tā, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar tālruņa uzstādītāju vai administratoru.

Režīms 'drošs' ir pieejams tikai 8. paplašinātajai sērijai.

Personalizējiet aparātu

Paroles maiņa



Konfigurāc.



Iespējas



Telefons



Parole



ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus

Nobloķēt / atbloķēt jūsu aparātu



Slegt



atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem, ievadiet jūsu paroli vai to aktivizējiet*

Noregulēt zvānu



Konfigurāc.



Telefons



Zvāns



konfigurējiet telefona zvānu (melodiju, skaļumu, veidu, ...), atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem



nospiediet ilgstoši

Noregulēt displeja kontrastu



Konfigurāc.



Telefons



Kontrasts



Vai



palielināt vai samazināt kontrastu apstipriniet nospiediet ilgstoši

Zvānīšana

Jūsu telefona numura identifikācija



KasEs



jūsu tālruņa numura parādīšana



nospiediet ilgstoši

Izsaukuma veikšana



Vai



Vai



Vai



paceliet klausuli

brīvroku režīms

rindas taustiņš / programmētais izsaukuma taustiņš

tiešā numura sastādīšana

Vai



Vai



Dial by URI



izsaukšana no personālās telefonu grāmatas

ievadiet zvāna numuru



Ārējs izsaukums - ievadiet ārējās piekļuves numuru un tad jūsu sarunu biedra numuru

Atbildēšana uz izsaukumu



Vai



Vai



Vai



paceliet klausuli

brīvroku režīms (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone)

rindas taustiņš ar mirgojošu gaismīņu

Izsaukuma atkārtošana



pēdējā numura atgādinājums

Izsaukuma atkārtošana uz aizņemtu līniju

jūsu sarunu biedrs ir aizņemts



Atzvans



Sarunas laikā



Iepriekš programmēto funkciju taustiņi režīmā 'drošs' ir atspējoti. Izmantojiet IZVELNES taustiņus, lai piekļūtu šīm funkcijām.

Pārraidīt DTMF

Sarunas laikā dažkārt var būt nepieciešams pārraidīt kodus ar DTMF palīdzību (tas ir, bals frekvencē), piemēram, pieslēdzoties balss pastam, automatiskajai centrālei, vai arī atālināti pieslēdzoties automatiskajam atbildētājam. Funkcija tiek automatiski atcelta, pārtraucot sarunu.



DTMF

Vai

Sūtīt DTMF



izvēlieties papildus funkciju 'pārraidīt balss frekvences'



Pēc noklusējuma jūsu tālrunis režīmā 'drošs' ir konfigurēts sūtīt kodus balss frekvencē.

Otra sarunu biedra izsaukšana

Sarunas laikā šādi var izsaukt vēl vienu sarunu biedru (pirmais sarunu biedrs tiek pārslēgts gaidošā režīmā)



Vai



Jauns izsauk



Vai



tiesā numura sastādīšana (nav pieejams režīmā 'drošs')

brīvās rindas taustiņš

Izsaukumu pāradresēšana

Sarunas laikā savu sarunu biedru varat pāradresēt uz citu aparātu



adresāta aparāta nr.

programmēšanas taustiņš 'pāradresēšana'

Vai



Pāradres.



Saruna ar diviem sarunu biedriem (konference)

Sarunājoties ar vienu sarunu biedru, cits ir gaidošā režīmā.



Vai



Konference



programmēšanas taustiņš 'konference'

- atceliet konferenci un atsāciet sarunu ar pirmo sarunu biedru



Vai



Konf. beigas



programmēšanas taustiņš 'konference'

Balss pasts

Jūs savukārt klausāties savu balss pastu

Šī taustiņa mirgošana norāda uz jauna mutiska vai rakstiska ziņojuma ienākšanu.



nospiediet pievienoto taustiņu « mutisko vai rakstisko ziņojumu izskatīšana »



ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus

Pāradresējiet izsaukumus



Iepriekš programmēto funkciju taustiņi režīmā 'drošs' ir atspējoti. Izmantojiet IZVELNES taustiņus, lai piekļūtu šīm funkcijām.

Jums domāto izsaukumu pāradresēšana uz kādu citu numuru



Vai



Novirzīsana



nospiediet funkcijas 'zvana pāradresācija' taustiņu

sastādīt attiecīgo numuru

izvēlieties papildus funkciju 'tūlītēja pāradresācija'



apstipriniet

sastādīt attiecīgo numuru

nospiediet taustiņu OK, ja programmēšana nav ieregistrējusies automatiski*

Izsaukumu novirzīšana uz jūsu balss pasta kastīti



Novirzīsana



izvēlieties papildus funkciju 'tūlītēja pāradresācija uz balss pastu'



nospiediet taustiņu OK, ja programmēšana nav ieregistrējusies automatiski*.

Paši varat atcelt visas pāradresācijas



Vai



Novirzīsana



nospiediet funkcijas 'zvana pāradresācija' taustiņu

Atceltnovir



nospiediet taustiņu OK, ja programmēšana nav ieregistrējusies automatiski

Tālruņu katalogs



Noteiktas šīs sadaļas funkcijas ir atkarīgas no jūsu tālruna sistēmas; sazinieties ar savu uzstādītāju vai skatiet atbilstošo lietotāja rokasgrāmatu. (*)

Sarunu biedra izsaukšana pēc vārda*



nospiediet ilgstoši

ievadiet vārda pirmos burtus

izvēlieties vārdu piedāvātajā sarakstā

Sava adresāta vārdu izvēlieties iepriekš. Šajā gadījumā katru vārda burtu izvēlieties, nospiežot klaviatūras taustiņu ar atbilstošo burtu.

Programmēt personīgo tālruņa sarakstu



ievērojiet ekrānā norādījumus

ņsi piespiest

direktorijā izvēlieties tukšu ierakstu. (0-9)*

Zvanīt, izmantojot personīgo tālruņa sarakstu



Vai



ņsi piespiest

piespiediet programmēšanas taustiņu (no 0 līdz 9)

izvēlieties zvana adresātu

apstipriniet zvanu

Garantija

Šajā dokumentā aprakstīti pakalpojumi, kurus sniedz Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone un 4019 Digital Phone modeļi, kas ir savienoti ar Alcatel-Lucent OmniPCX Office vai Alcatel-Lucent OmniPCX uzņēmumu sistēmu. Režīmu 'drošs' iespējams izmantot tikai tad, ja sistēma ir saderīga ar SIP standartu un ir pareizi konfigurēta.

Uzmanību, sargājiet savu telefona aparātu no saskarsmes ar ūdeni. Tomēr aparāta tīrīšanai varat izmantot mikstu, nedaudz mitru lupatiņu. Nekad neizmantojiet atšķaidītājus (trihloretilēns, acetons, u.c.), kas var sabojāt jūsu telefona aparāta plastikāta virsmu. Nekad uz tā neizmēģiniet tīrīšanas līdzekļus.

Klausaules augšējā daļa un mikroфона virsma var piesaistīt metāliskus objektus, kas var kaitēt ausij.

Priekšraksti nav saistoši līgumiem un tos var mainīt Atsevišķas jūsu telefona aprāta funkcijas ir atkarīgas no sistēmas konfigurācijas un loģistikas atslēgas aktivizācijas.

Eiropas kopienas valstis: mēs, Alcatel-Lucent Enterprise, paziņojam, ka Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone un 4019 Digital Phone izstrādājumi atbilst Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 1999/5/CE direktīvas prasībām. Šis atbilstības deklarācijas oriģināls kopiju var saņemt pie jūsu aparāta uzstādītāja.



Kad izstrādājumu kalpošanas laiks ir beidzies, to savākšana jāveic selektīvi. Uzņēmumu Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent prečizmiņu un Alcatel-Lucent logotipa īpašnieks ir uzņēmums Alcatel-Lucent. Visas citas prečizmes attiecīgi pieder to īpašniekiem. Minētā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Uzņēmums Alcatel-Lucent neatbild par šeit pieļautajām neprecizitātēm.

Autortiesības © Alcatel-Lucent, 2008. Visas tiesības patur autors

* sazinieties ar tālruna uzstādītāju vai iepazīstieties ar atbilstošo lietošanas instrukciju, atkarībā no jūsu tālruna sistēmas.



3GV19008DNAC010839