



■ 탐색

업다운 탐색기 : 문자를 입력할 때의 텍스트 영역이나 메뉴를 통해 홈 페이지를 탐색하는 데 사용된다.

홈 페이지 구성 :

- 전화기 상태 정보 (전화기 잠김, 통화 전송 등)
- 날짜 및 시간
- 전화기 프로그래밍 및 설정 기능

OK 확인 키 : 프로그래밍 또는 설정 중에 선택 사항과 옵션의 유효성을 검사하는 데 사용된다.

BackExit 키 : 이전 메뉴 (짧게 누름) 또는 첫 번째 화면 (길게 누름) 으로 돌아간다. 이 키를 사용하여 입력한 문자를 수정할 수도 있다.

■ 기능 키 및 프로그래밍 가능 키

i 설명서 키 : 전화기와 관련된 이름과 번호 및 사전 프로그래밍된 키에 대한 정보를 얻거나 설정된 프로그래밍 또는 구성을 이용할 때 사용합니다. . .

☎ 전화번호부 키 : 전화번호부 키는 개인 전화번호부를 액세스 (짧게 누름) 하거나 이름으로 전화를 걸 때 (길게 누르거나 두 번 누름) 사용한다.*.

사전 프로그래밍된 기능 키 및 프로그래밍 가능한 키 키와 연관된 기능이 활성화되면 켜진다.

6 개 키 블록 :

- 부 회선 키,
- 단일 '즉시 전송 또는 통화 전송 취소' 키,
- 단일 '회의통화' 키,
- 단일 '전송' 키,
- 프로그래밍할 직접 통화 키.

라인 키만 '안전' 모드에서 사용할 수 있습니다. . .

■ 오디오 키

📞 끊기 키 : 통화를 종료하려면.

🔊 Hands-free/Loudspeaker 키 : 수화기를 들지 않고 전화를 걸거나 받으려면 (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- 핸드프리를 또는 핸드셋 모드일 때 켜짐; (짧게 누름).
- 확성기 모드일 때 깜박임 (길게 누름).

🔇 IntercomMute 키 :

- 대화 중 : 상대방이 내 소리를 더 이상 듣지 못하게 하려면 이 키를 누른다.
- 터미널 유휴 상태 : 수화기를 들지 않고 자동으로 응답하려면 이 키를 누른다. ('안전' 모드에서 사용할 수 없음).

🔊 확성기 또는 핸드셋의 볼륨을 조정하려면

■ 기능 키

✉ 다양한 메일 서비스에 액세스하는 메시징 키가 깜박이면 새 보이스 메시지가 새 텍스트 메시지가 도착한 것이다.

📞 재다이얼 키 : 재다이얼' 기능을 액세스하려면.

! 세트 전화선 커넥터가 손상되지 않도록 코드를 해당 용도에 맞게 지정된 부분에 올바르게 배치하십시오. . .

+ 이 기호는 '안전' 모드에서 액세스할 수 있는 기능을 나타냅니다. . . 회사 전화 시스템 구성에 따르면 시스템과의 연결이 끊어진 경우에도 서비스를 계속해서 제공하기 위해 전화기 세트는 자동으로 '안전' 모드로 전환됩니다. 자세한 내용은 설치를 받은 곳이나 관리자에게 문의하십시오. '안전' 모드는 8 Extended Edition Series 에만 사용할 수 있습니다.

터미널 사용자 정의

개인 코드 수정

Settings **OK** Options **또는**

Phone **OK** Password **OK** → 화면에 표시되는 지침을 따른다.

전화 잠금 / 잠금 해제

Lock **OK** → 표시된 정보에 따라 암호를 입력하거나 확인한다.*

오디오 기능 조정

Settings **OK** Phone **OK**

Ringing **OK** → 화면에 표시되는 지침에 따라 벨소리 (멜로디, 볼륨, 모드 등) 를 조정한다.

화면 밝기 조정

Settings **OK** Phone **OK**

Contrast **OK** → 대비 늘이기 / 줄이기 적용 길게 누름

전화 사용

사용 중인 터미널 식별

WhoAmI **OK** → 전화 번호 표시

전화 걸기

수화기 들기 **또는** 핸드프리 **또는** 라인 키 / 프로그래밍된 회전 키 **또는** 통화할 번호에 직접 전화 걸기 **2번 3번 5번 6번**

개인 디렉토리에서 통화 **또는** 번호로 전화 걸기 **Dial by URI OK**

외부 통화를 하려면 통신 상태의 번호를 누르기 전에 외부 회선 액세스 코드를 먼저 누릅니다.

전화 받기

수화기 들기 **또는** 핸드프리 (IP Touch 4008/4018 Phone) **또는** 점멸하는 라인 키

재다이얼

→ 마지막 번호 재다이얼

통화 중인 번호에 콜백 요청



대화 중

사전 프로그래밍된 기능 키는 '안전' 모드에서 사용할 수 없습니다. MENU 키를 사용하여 해당 기능 이용.

DTMF 신호 보내기

대화 중에 보이스 서버, 자동 참석자 또는 원격 참조 자동응답기에서처럼 DTMF 신호를 보내야 하는 경우도 있다. 전화를 끊으면 기능이 자동으로 취소된다.



보이스 주파수 전파'와 연결된 기능 선택

기본적으로 '안전' 모드의 전화기는 음성 주파수로 코드를 전송하도록 구성됩니다.

대화 중에 두 번째 사람 호출

대화 중에 두 번째 사람을 호출한다. (첫 번째 통화가 대기 상태가 된다.)



통화할 번호에 직접 전화 걸기 ('안전' 모드에서 사용할 수 없음) 무료 라인 키

호 전환

대화 중에 다른 번호로 호 전환하려면



전화 수신 번호 '전송' 프로그래밍된 키



3자 회의통화

대화 중에 두 번째 통화는 대기 상태가 된다.



'회의통화' 프로그래밍된 키

회의통화를 취소하고 첫 번째 통신 상대에게 돌아가기




'회의통화' 프로 프로그래밍된 키

보이스 사서함 참조

보이스 사서함 참조

키가 깜박이면 새 보이스 메시지나 새 텍스트 메시지가 도착한 것이다.



화면에 표시되는 지침을 따른다.

다른 번호로 호 전환

사전 프로그래밍된 기능 키는 '안전' 모드에서 사용할 수 없습니다. MENU 키를 사용하여 해당 기능 이용.

다른 번호로 호 전환



통화 전송' 기능 대상 번호 누름



즉시 전송'과 관련된 기능 선택 적용 대상 번호 누름 프로그래밍이 자동으로 해제되지 않는 경우 확인 키 누름*

보이스 사서함으로 호 전환



즉시 전송'과 관련된 기능 선택

프로그래밍이 자동으로 해제되지 않는 경우 확인 키 누름*

돌아오면 모든 전환을 취소한다.



통화 전송' 기능 키 누름



필요한 경우 전환 취소 확인

디렉토리

이 섹션에 나와 있는 특정 기능은 전화기 시스템에 따라 달라집니다. 설치를 받은 곳에 문의하거나 사용자 안내서를 참조하십시오. (*)

이름별 통화 사용 *



길게 누름 이름의 첫 번째 문자 입력 표시된 목록에서 이름 선택

예측 텍스트 모드에서 연락처 이름을 입력한다. 이 모드에서 문자별로 키를 한 번씩만 눌러 이름의 각 문자를 입력한다.

개인 전화번호부에서 키 프로그래밍



누름 및 해제 디렉토리에서 번호 항목을 선택한다. (0-9)*

개인 전화번호부를 사용하여 전화 걸기



누름 및 해제 프로그래밍된 키 (0-9)를 직접 누른다. 통화할 연락처 선택 통화 시작

보증 및 조항

이 문서에서는 Alcatel-Lucent OmniPCX Office 또는 Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server 시스템에 연결된 Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone 및 4019 Digital Phone 세트에서 제공하는 서비스에 대해 설명한다. '안전' 모드는 시스템이 SIP 표준과 호환되고 올바르게 구성된 경우에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 기지국의 사용자 안내서를 참조하시기 바랍니다. 경고: 전화에 물이 묻지 않게 한다. 전화를 청소하려는 경우에는 젖은 천을 사용할 수 있다. 3연화에틸렌, 아세톤 등과 같은 용제는 전화의 플라스틱 부분을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 않는다. 세정제를 분사하지 마십시오. 핸드셋의 귀 부분과 마이크는 자성이 있으므로 귀에 위험한 금속 물체를 끌어 당길 수 있다.

표현은 계약서에 명시되지 않으며 변경될 수 있다. 일부 전화 기능은 소프트웨어 키 및 장치 설정에 의해 제어된다.

Alcatel-Lucent Enterprise는 본 사용자 안내서의 적용을 받는 제품이 의회 지침 1999/5/CE의 기본 요건을 준수함을 선언합니다. 이 준수 선언문의 사본은 설치 관리자를 통해 받을 수 있다.

제품 수명이 끝난 제품은 선별적으로 수거해야 한다. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent 및 Alcatel-Lucent 로고는 Alcatel-Lucent의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유주의 자산입니다. 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. Alcatel-Lucent는 이 문서에 포함된 부정확성에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. Copyright 2008 Alcatel-Lucent. All rights reserved. * 전화 시스템에 따라 설치 관리자에게 문의하거나 해당 사용자 설명서를 참조하십시오.

