

Telefónne slúchadlo



■ Navigácia

Šípka zhora nadol: umožňuje navigáciu na úvodnej stránke. Úvodná stránka obsahuje:

- Informácie o stave zariadenia (uzamknutý prístroj, presmerovanie,...)
- Dátum a čas
- Funkcie programovania a konfigurácie zariadenia

OK Tlačidlo Ok: umožňuje potvrdiť rozličné voľby a nastavenia ponúknuté pri programovaní alebo konfigurácii.

Späť/ Koniec Tlačidlo Späť/ Koniec: krok o úroveň vyššie (krátke stlačenie) alebo návrat na hlavnú stránku (dlhé stlačenie). Toto tlačidlo umožňuje taktiež opraviť zadaný znak.

■ Tlačidlá funkcií a programovateľné tlačidlá

Tlačidlo Informácie: používa sa na získanie názvu a čísla priradeného telefónu, informácií o vopred naprogramovaných tlačidlách alebo na prístup k programovaniu alebo konfigurácii.

Tlačidlo Zoznam: Tlačidlo Zoznam je určené na prístup k osobnému zoznamu (krátke stlačenie) alebo na volanie pomocou mena (dlhé stlačenie)*.

Tlačidlá naprogramovaných funkcií a programovateľné tlačidlo
Kontrolka svetla, ak je aktivovaná príslušná funkcia. Zoskupenie šiestich tlačidiel sa skladá:

- z dvoch tlačidiel linky,
- z tlačidla 'okamžité presmerovanie alebo zrušenie presmerovania',
- z tlačidla 'konferenčný hovor',
- z tlačidla 'prenos',
- z priameho tlačidla hovoru určeného na naprogramovanie.

V bezpečnom režime sú k dispozícii iba tlačidlá na prácu s linkou.

■ Tento symbol označuje funkcie, ktoré sú prístupné iba v bezpečnom režime. Podľa konfigurácie telefónneho systému vašej spoločnosti sa môže telefón automaticky prepnúť do bezpečného režimu v prípade straty spojenia so systémom, aby zostala zachovaná činnosť. Viac informácií získate od inštalátora alebo správcu. Bezpečný režim je k dispozícii iba pre modely série 8 Extended Edition.

■ Tlačidlá zvuku

Tlačidlo ukončenia hovoru ukončenie hovoru.

Tlačidlá 'voľné ruky' / reproduktor: na uskutočnenie volania alebo prijatie hovoru bez zdvihnutia slúchadla (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- permanentné vysvetlenie pri práci v režime 'voľné ruky' alebo so slúchadlami (krátke stlačenie).
- blikanie pri použití reproduktora (dlhé stlačenie).

Tlačidlo Domáci telefón/ Tajné

- Prebieha hovor: stlačte toto tlačidlo, aby vás druhý účastník hovoru už nepočul.
- Prístroj v nečinnosti: stlačenie tohto tlačidla aktivuje funkciu automatického prijímania hovoru bez zdvihnutia slúchadla (Nie je to dostupné v bezpečnom režime).

Na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti reproduktora, slúchadla alebo zvonenia

■ Tlačidlá funkcie

Tlačidlo Odkazová schránka umožňuje prístup k rôznym službám odkazovej schránky. Blikanie tohto tlačidla oznamuje, že bola prijatá nová hlasová alebo textová správa.

Tlačidlo 'Redial' : umožňuje zavolať naposledy zadané číslo.

! Dajte pozor na správne umiestnenie kábla v určenom priestore, aby ste predišli náhodnému poškodeniu konektora na pripojenie telefónnej linky.

Osobné nastavenie prístroja

Zmena hesla

Nastavenia OK Voľby Nie

Telef. OK Heslo OK → postupujte podľa pokynov na displeji

Zamknutie/ Odomknutie telefónu

Uzamk OK → podľa pokynov na displeji zadajte alebo potvrd'te heslo*

Nastaviť zvonenie

Nastavenia OK Telef. OK

Zvonenie OK → podľa pokynov na displeji nastavte zvonenie (melódiu, hlasitosť, režim, ...)

dlhé stlačenie

Upraviť kontrast displeja

Nastavenia OK Telef. OK

Kontr OK → zosilniť alebo stlmiť jas displeja + - OK dlhé stlačenie potvrd'te

Telefonovanie

Zobrazenie vášho telefónneho čísla

KtoSom OK → zobrazenie vášho telefónneho čísla

dlhé stlačenie

Uskutočnenie hovoru

prijatie hovoru voľné ruky tlačidlo linky / naprogramované tlačidlo priameho volania priame vytáčanie

Nie Nie Nie

Nie Nie Dial by URI OK

uskutočnenie hovoru cez osobný zoznam vytočiť číslo vášho hovoru

Pre externé volanie voľte prístupové číslo pred číslom volaného účastníka

Prijatie hovoru

prijatie hovoru voľné ruky (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone) tlačidlo linky s blikajúcim indikátorom

Nie Nie

Spätné volanie

opätovné volanie posledného čísla

Požiadavka na spätné zavolanie v prípade, že je volané číslo obsadené

volané číslo je obsadené



Spätn hovor



Počas hovoru



V bezpečnom režime sú vypnuté vopred naprogramované funkčné tlačidlá. Ak chcete použiť tieto funkcie, použite tlačidlá MENU (PONUKA).

Vysielanie v tónovej voľbe

Počas hovoru musíte niekedy vyslať kódy v tónovej voľbe, napríklad v rámci hlasového servera, automatickej ústredne alebo záznamníka obsluhovaného na diaľku. Funkcia sa automaticky zruší s ukončením hovoru.



KódDTMF

Nie

Poslať DTMF



výber funkcie prislúchajúcej k 'vysielaniu v tónovej voľbe'



Telefón v bezpečnom režime je predvolene nakonfigurovaný na posielanie kódov na hlasovej frekvencii.

Volanie iného účastníka

Na volanie druhého účastníka počas hovoru. (prvý účastník je pridržený)



Nie



Nov. hov.



Nie



priame vytáčanie (nie je to dostupné v bezpečnom režime.)

tlačidlo voľnej linky

Prepojenie hovoru

Prepojenie účastníka počas hovoru na iné číslo



č. cieľovej stanice

naprogramované tlačidlo 'prenos'

Nie



Prepoj



Rozhovor s dvoma účastníkmi (konferencia)

Počas hovoru s jedným účastníkom je druhý účastník pridržený.



Nie



Konf



ste v režime konfer. hovoru

naprogramované tlačidlo 'konferenčný hovor'

Zrušenie konferenčného hovoru a návrat k prvému účastníkovi:



Nie



Ukončit konf.



naprogramované tlačidlo 'konferenčný hovor'

Hlasová pošta

Kontrola hlasovej pošty

Blikanie tohto tlačidla oznamuje, že bola prijatá nová hlasová alebo textová správa.



stlačte tlačidlo priradené ikone 'kontrola prijatých hlasových alebo textových správ'



postupujte podľa pokynov na displeji

Presmerovanie vašich volaní.



V bezpečnom režime sú vypnuté vopred naprogramované funkčné tlačidlá. Ak chcete použiť tieto funkcie, použite tlačidlá MENU (PONUKA).

Presmerovanie hovorov na iné číslo



Nie



Presm.



stlačiť tlačidlo funkcie 'presmerovanie hovoru'

zvoľte funkciu 'zoznamy'

výber funkcie prislúchajúcej k 'okamžitému presmerovaniu'



potvrďte



zvoľte funkciu 'zoznamy'




stlačte tlačidlo ok, ak sa nastavenie neuložilo automaticky*

Presmerovanie hovorov na hlasovú schránku



Presm.



výber funkcie prislúchajúcej k 'okamžitému presmerovaniu do hlasovej schránky'



stlačte tlačidlo Ok, ak sa nastavenie neuložilo automaticky*.

Zrušenie všetkých presmerovaní po návrate



Nie



Presm.



stlačiť tlačidlo funkcie 'presmerovanie hovoru'

Zrus



v prípade potreby potvrďte zrušenie presmerovania

Zoznamy



Niektoré funkcie v tejto časti závisia od vášho telefónneho systému. Kontaktujte inštalátora alebo správcu a požiadajte o správny návod na obsluhu. (*)

Volanie účastníka podľa mena*



dĺhše stlačenie

zadajte prvé písmená mena

výber mena v zozname, ktorý je k dispozícii

Zadanie mena účastníka sa vykonáva v prednastavenom režime. V tomto režime je potrebné zadať každé písmeno mena jedným stlačením tlačidla príslušného písmena na klávesnici.

Naprogramovať tlačidlá osobného zoznamu



postupujte podľa pokynov na displeji

krátke stlačenie

zvoľte prázdny záznam v adresári (0-9)*

Zavolať cez osobný zoznam



Nie



krátke stlačenie

stlačiť priamo naprogramované tlačidlo (0 až 9)

výber účastníka, ktorého chcete kontaktovať

volanie

Záruka

V tomto dokumente sú opísané služby, ktoré poskytujú súpravy Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone a 4019 Digital Phone pripojené k systémom Alcatel-Lucent OmniPCX Office alebo Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Bezpečný režim je dostupný iba v prípade, ak je systém kompatibilný so štandardom SIP a je správne nakonfigurovaný. Upozornenie: Telefónny prístroj nesmie prísť do kontaktu s vodou. Prístroj však môžete očistiť jemne navlhčeným kúskom mäkkej látky. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť plastový povrch prístroja. Na prístroj nikdy nestriekajte sprejové čistiace prostriedky. Oblasť reproduktora a mikrofónu slúchadla môže priťahovať kovové predmety, ktoré môžu poškodiť sluchové orgány.

Označenia nie sú zmluvne dohodnuté a môžu byť upravené. Niektoré funkcie telefónu závisia od konfigurácie systému a aktivácie softvérového kľúča.

Krajiny EÚ: my, spoločnosť Alcatel-Lucent Enterprise, vyhlasujeme, že produkty Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone a 4019 Digital Phone spĺňajú základné požiadavky Smernice 1999/5/CE Európskeho parlamentu a Rady. Kópiu originálu tohto vyhlásenia o zhode môžete získať od vášho dodávateľa.



Zber týchto produktov na konci ich životnosti sa musí vykonať selektívne. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent a logo Alcatel-Lucent sú obchodnými známkami spoločnosti Alcatel-Lucent. Všetky ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov. Uvedené informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Alcatel-Lucent nepreberá žiadnu zodpovednosť za nepresnosť uvedené v tomto dokumente.

Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Všetky práva vyhradené

* závisia od vášho telefonického systému, kontaktujte zodpovedného pracovníka alebo si pozrite príslušný návod na použitie.

