

**Telefon ahizesi** (yalnızca Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone ile bir kablosuz Bluetooth® kulaklık kullanıldığında)

Ekran eğiminin ayarlanması

**LED**

- Yanıp sönen yeşil ışıklı gösterge : bir çağrı geldiğini belirtir.
- Yanıp sönen portakal : alarm.



Bir kulaklık, bir eller serbest ekipmanı ya da bir hoparlör bağlantısı için giriş

Alfabetik tuş takımı

**Ses tuşları**

**Hat kesme tuşu** : bir görüşmeyi sonlandırmak için.

**Eller Serbest tuşu/Hoparlör** : bir hat almak veya bir çağrıya ahizeyi kaldırmadan cevap vermek için.

- Eller serbest modunda ya da kulaklık modunda sürekli olarak yanar (kısa süreli olarak basın).
- Hoparlör modunda yanıp söner (uzun süreli olarak basın).

**İç iletişim/Gizli tuşu** :

- Görüşme yapılıyor : görüştüğünüz kişinin artık sizi duymaması için bu tuşa basın.
- Telefon beklemede : çağrıları ahizeyi kaldırmadan otomatik olarak yanıtlamak için bu tuşa basın ('Güvenli' modda kullanılmaz).

**Hoparlörün, ahizenin ya da zilin ses düzeyini artırmak ya da azaltmak için**

**Dahili hat bölümü**



Telefon cihazınızda bir dahili hat bölümü bulunabilir. Bu bölümde, fonksiyon tuşları, hat tuşları, çağrı tuşları ... olarak yapılandırılabilir ek tuşlar vardır; **Etiketleri yerleştirmek için** : tuş örtüsünün tutma dilini kendinize doğru çekin ve örtüyü kaldırın. Etiket tuş bloğunun altına, bu amaçla öngörülmuş yuva içine yerleştirin ve örtüyü tekrar yerine takın.



Telefon setinin hat konektörüne yanlışlıkla zarar vermemek için hat kablosunu bu amaçla tasarlanan koruma bölmesine düzgün biçimde yerleştirin.

**Ekran ve ekran tuşları**

İletişimler ve ekran satırlarına atanmış 10 tuş ile erişilebilir fonksiyonlar hakkında bilgiler veren birçok satır ve sayfa içerir.



**Yönlendirme simgesi** : bu simgeye eşlik eden tuşa basılması, yönlendirme fonksiyonunu programlamaya ya da değiştirmeye olanak sağlar.



**Kulaklık takılı.**



**Randevu programlanmış.**



**Sessizlik modu etkin.**



**Telefon cihazı kilitleti.**



**Görüntüleme tuşları** : bir görüntüleme tuşuna basılması, ekran üzerinde buna eşlik ettirilmiş olan fonksiyonu etkinleştirir.

**Arama**




**OK tuşu** : programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar.  
**Soldan sağa arama** : bir sayfadan diğerine geçilmesine olanak verir.  
**Yukarıdan aşağıya arama** : bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya olanak sağlar.



**Gerİ dönüş/Çıkış tuşu** : bir düzeyden bir sonrakine geçmek (kısa süreli basma) ya da karşılama sayfasına geri dönmek (uzun süreli basma) için ; görüşme sırasında, çeşitli karşılama sayfalarına (Menu, Bilgi,...) erişmeye ve telefon ekranlarına geri dönmeye olanak sağlar.

**Karşılama sayfaları**



**'Menu' sayfası** : konulara eşlik eden tuşlar yardımıyla erişilebilir fonksiyonlar ve uygulamalar bütünü içerir.  
**'Kisisel' sayfası** : hat tuşlarının yanı sıra, programlanacak doğrudan çağrı tuşlarını içerir ('Güvenli' modda kullanılmaz).

**'Bilgi' sayfası** : telefon ve fonksiyonların durumu hakkında bilgiler içerir : ad, telefon numarası, mesaj sayısı, yönlendirmenin durumu, randevu hatırlatması, ...

**Çağrının sunumu**




**Gelen çağrı.**



**Görüşme yapılıyor.**



**Görüşme beklemede.**



Aynı anda iki çağrının gelmesi durumunda, çağrıların herbirine eşlik eden görüntüleme tuşlarına basarak bir çağrıdan diğerine geçmek mümkündür.

**Soldan sağa arama** : çağrıları görmeye ve seçmeye olanak sağlar.

**Fonksiyon tuşları ve programlanabilir tuşlar**



**Bilgi Tuşu** : "Menu" sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve "Kisisel" sayfasının tuşlarını programlamak için.



**Çeşitli mesaj servislerine erişmek için Mesaj tuşu** ('Güvenli' modda kullanılmaz)  
Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.



**"Bis" tuşu** : tuşlanan son numarayı hatırlamak (tekrar aramak) için.



**Programlanabilir tuş (f1 ve f2 tuşları)**

Tuşa eşlik eden fonksiyon etkinleştirildiğinde ışıklı gösterge yanar. Önceden programlanmış işlev tuşları 'güvenli' modda devre dışı bırakılır. F1 ve F2 tuşları satır tuşlarıdır.



Bu sembol, 'güvenli' modda erişilebilecek işlevleri gösterir. Şirketinizin telefon sisteminin yapılandırılmasına bağlı olarak, sistemle olan bağlantı kesildiğinde telefon setiniz, servisin sürekliliğini sağlamak amacıyla otomatik olarak 'güvenli' moda geçebilir. Daha fazla bilgi edinmek için montajı yapan şirkete veya yöneticinize başvurun. 'Güvenli' mod, yalnızca 8 Extended Edition Series (Genişletilmiş Sürüm Serisi) için kullanılabilir.

**IP Touch Bluetooth® Kablosuz kulaklık (Yalnızca Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone setinde bulunur)**

**LED**

**Yanıp sönen yeşil ışık** : normal çalışma.  
**Sabit yeşil ışık** : kulaklık şarj olurken (kulaklık tamamen şarj olduğunda LED söner).



**Yanıtlama/Kapatma ve Ses/Sessiz tuşları**  
**Yanıtlama/Kapatma** : Bir aramayı yanıtlamak veya aramayı sonlandırmak için bu tuşa basın

**Yanıp sönen turuncu ışık**

bataryanın şarjı azaldığında veya kulaklık, kapsama alanının dışına çıktığında.  
**Sabit turuncu ışık** : arıza.


**Ses/Sessiz:**

- Kulaklık ses seviyesini (3 seviye) değiştirmek için art arda kısa süreli basın  
- Muhatabınızın sizi duymamasını sağlamak için uzun süre basın

**Telefonunuzu özelleştiriniz**

Telefon cihazını özelleştirmeye yönelik fonksiyonlara **Menu** sayfasından erişilebilir.

**Şifrenizin değiştirilmesi**



"menu" sayfasına gidin



ekranda görüntülenen talimatları izleyin


**Telefonu Kilitleyin / Kilidini çözün**



"menu" sayfasına gidin

ekranda görüntülenen talimatlara göre, parolanızı girin ya da onaylayın

**Zil sesini ayarlama**




"menu" sayfasına gidin



ekranda görüntülenen talimatlara göre zili yapılandırın (melodi, ses düzeyi, mod,...)

**Ekran kontrastını ayarlama (Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Phone/4039 Digital Phone)**



"menu" sayfasına gidin



kontrastı artırın ya da azaltın

## Telefon kullanımı

IP Touch Bluetooth® Kablosuz kulaklık : 'Güvenli' modda kullanılamaz.

## Telefon numaranızın öğrenilmesi

Bilgi

Telefon hattınızın numarası "Bilgi" sayfasında görüntülenir.

## Arama yapma



aradığınız kişinin telefon n°'sünü çeviriniz

Dış hattı aramak için arayacağınız numaradan önce dış hat erişim numarasını çeviriniz

## Bir çağrının alınması



## Tekrar arama




## Meşgul numarayı tekrar arayın



## Görüşme sırasındaki özellikler

### İkinci bir kişinin aranması

Görüşme esnasında ikinci bir kişinin aranması için:



do rudan numarayı çeviriniz ('güvenli' modda kullanılamaz)

numarayı çeviriniz

hat tuşu


## Bir çağrının aktarılması

Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için:



## Üçlü konferans

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemedir.



## DTMF sinyali gönderme

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz. İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.



görüşme sırasındaki özellikler


devreye sokmak için

Varsayılan olarak 'güvenli' moddaki telefonunuz ses frekansında kod göndermek üzere yapılandırılmıştır.


## Çağrılarınızı yönlendirmek

Önceden programlanmış işlev tuşları 'güvenli' modda devre dışı bırakılır. Bu işlemlere erişmek için MENU (MENU) tuşlarını kullanın.

## Çağrılarınızın başka bir numaraya yönlendirilmesi / Posta kutunuz




## Yönlendirmelerin iptal edilmesi



## Sesli posta kutusu

### Sesli mesajlarınızı dinlemek

Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.



## Rehberler

Bu bölümdeki belirli işlevler telefon sisteminize bağlı olduğundan montajı yapan şirkete başvurur veya uygun Kullanıcı Kılavuzu'nu inceleyin (\*).

## Konuşmak istediğiniz kişiyi adı ile aramak



isim ilk harflerini giriniz\*



ekranda görüntülenen talimatları izleyin

## Arama tuşlarınızı programlayın

kisisel



bir arama tuşuna (programlanmamış) veya bir programlanabilir tuşa basın (f1 veya f2)\*

## Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın

kisisel



## Garanti ve şartları

Bu dokümanda, Alcatel-Lucent OmniPCX Office veya Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server sistemine bağlanan (Bluetooth® kulaklık ile donatılabilen) Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone ve IP Touch 4038/4068 Phone setlerinin bulunduğu hizmetler anlatılmaktadır. Daha fazla bilgi için Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 Phone (IP set) veya 4039 Digital Phone (dijital set) setinizin kullanım kılavuzuna bakın. Kurulumunuzu gerçekleştiren kişiyle bağlantı kurun.

Telefon cihazınızın işlevi temasına asla izin vermeyin. Bununla birlikte, telefon cihazınızı temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş, yumuşak bir bez kullanabilirsiniz. Asla telefon cihazınızın plastik yüzeylerine zarar verme tehlikesi bulunan çözücüler (trikloretilen, aseton vb.) kullanmayın. Temizlik ürünlerini asla buharlaştırmayın. Kulaklığın kulak parçası ve mikrofon alanı, madeni objeleri çekebilir ve bu da kulağa zarar verebilir.

Açıklanan konular ve fonksiyonlar sözleşmeye bağlı değildir ve üzerlerinde birtakım değişiklikler yapılabilir. Cihazınızın kimi fonksiyonları sistem yapılandırılmasına ve bir yazılım kodunun etkinleştirilmesine bağlıdır.

EC ülkeleri: Biz, Alcatel-Lucent Enterprise olarak, (Bluetooth® kulaklık ile donatılabilen) Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone ve IP Touch 4038/4068 Phone ürünlerinin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'ne ait 1999/5/CE Direktif'inin temel taleplerine uygun olduğunu beyan ediyoruz. Bu uygunluk beyannamesinin orijinalinin bir kopyası montaj firmamızın temsilcisinden temin edilebilir.

Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone & IP Touch Bluetooth® wireless handset Bu cihaz, kullanımı tüm EC ülkeleri ile uyumlu olmayan bir radyo frekansı aralığı kullanır. Bu frekans aralığı başka uygulamalar tarafından paylaşılıyor olabilir ve kullanılması aşağıdaki şarta bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı interferansa neden olamaz, (2) bu cihaz, istenmeyen biçimde çalışmasına neden olabilecek interferanslar da dahil olmak üzere, tüm interferansları kabul etmelidir. Bu cihaz FCC (Federal İletişim Komisyonu) kurallarının 15. bölümüne ait B Sınıfı'na veya CISPR 22 standardına uymaktadır. Bu cihaz, ilgili farklı ülkelere oluşturulan SAR (Ozgül Soğurma Oranı)'nın radyo frekansı enerjisi limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Ölçülen SAR (Kafa) değeri 0,0025 W/kg'nin altındadır (dünya çapında kabul edilen en üst sınır 1,6 W/kg'dir).

Bu ürünler, kullanım ömürlerinin sonunda toplanırken seçici olunmalıdır. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent ve Alcatel-Lucent logosu Alcatel-Lucent şirketinin ticari markalarıdır. Diğer ticari markaların tümü, ilgili sahiplerinin malıdır. Burada sunulan bilgiler, önceden bildirilmesiz değiştirilebilir. Alcatel-Lucent, bilgilerde bulunması olası tutarsızlıklardan ya da hatalardan sorumlu değildir.



Telif Hakkı © 2009 Alcatel-Lucent. Tüm hakları saklıdır

3GV1906DCACed01-0912



3GV1906DCAC010912