

핸드셋 (무선 핸드셋 가능성 - Bluetooth - Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone 만 해당)

화면 기울기 조정



헤드폰 또는 핸드프리 / 확성기 장치 연결 소켓      영문자 키패드

- LED  
녹색 깜박임 : 수신 통화  
주황색 깜박임 : 정보

■ 표시 및 표시 키  
화면의 단어와 연결된 10 개 키를 통해 액세스할 수 있는 기능 및 통화에 대한 정보를 제공하는 여러 행과 페이지를 포함한다.

- 전송 아이콘 : 이 아이콘 옆에 있는 키를 눌러 전송 기능을 프로그래밍하거나 변경할 수 있다.
- 핸드셋 연결됨.
- 자동 모드 활성화.
- 디스플레이 키 : 디스플레이 키를 누르면 화면에 표시된 연관된 기능이 활성화된다.
- 약속 프로그래밍됨.
- 전화 잠금.

■ 탐색

확인 키 : 프로그래밍 또는 설정 중에 선택 사항과 옵션의 유효성을 검사하는 데 사용된다.  
오른쪽 방향 탐색키 : 다른 페이지로 이동하는 데 사용된다.  
업다운 탐색키 : 페이지 내용을 스크롤하는 데 사용된다.

BackExit 키 : 이전 메뉴 (짧게 누름) 또는 첫 번째 화면 (길게 누름) 으로 돌아간다. ; 대화 중에 시작 화면 (메뉴, 정보 등) 에 액세스하고 대화 아이콘 화면으로 돌아갈 수 있다.

■ 시작 화면

메뉴 페이지 : ; 화면의 단어와 연결된 키를 통해 액세스할 수 있는 모든 기능과 애플리케이션이 포함되어 있다.  
Perso 페이지 : ; 호출 회선 키 (통화 감독 허용) 및 프로그래밍 가능 통화 키가 포함되어 있다. ('안전' 모드에서 사용할 수 없음).  
정보 페이지 : ; 전화 및 기능 상태와 관련된 정보 (이름, 전화 번호, 메시지 수, 전송 기능 활성화, 약속 알림 등) 가 포함되어 있다.

■ 통화 표시

- 수신 통화.
- 통화 중 또는 발신 통화.
- 통화 대기\*.

두 통화를 동시에 받을 경우 각 통화에 연결된 오른쪽 방향 탐색키 : 통화를 검사하는 데 사용된다.

■ 기능 키 및 프로그래밍 가능 키

- 설명서 키 : 메뉴 '페이지'의 기능에 대한 정보를 가져오고 'perso' 페이지의 키를 프로그래밍하는 데 사용된다.
- 다양한 메일 서비스에 액세스하는 메시지 키 ('안전' 모드에서 사용할 수 없음) 키가 깜박이면 새 보이스 메시지나 새 텍스트 메시지가 도착한 것이다.
- 제다이얼 키 : 제다이얼 기능을 액세스하려면.
- 프로그래밍 가능한 키 (F1 및 F2 키) 키와 연관된 기능이 활성화되면 켜진다. 사전 프로그래밍된 기능 키는 '안전' 모드에서 사용할 수 없습니다. F1 및 F2 키는 회선 키입니다.

■ 이 기호는 '안전' 모드에서 액세스할 수 있는 기능을 나타냅니다. 회사 전화 시스템 구성에 따르면 시스템과의 연결이 끊어진 경우에도 서비스를 계속해서 제공하기 위해 전화기 세트는 자동으로 '안전' 모드로 전환됩니다. 자세한 내용은 설치된 받은 곳이나 관리자에게 문의하십시오. '안전' 모드는 8 Extended Edition Series 에만 사용할 수 있습니다.

■ IP Touch Bluetooth 무선 핸드셋 (Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone 세트에서만 사용 가능)

LED  
녹색 깜박임 : 정상 작동.  
주황색 깜박임 : 핸드셋 충전 상태.

통화 / 끊김 및 볼륨 / 음소거 키  
통화 / 끊김 : 이 키를 눌러 전화를 걸거나 통화를 끊는다.  
볼륨 / 음소거 : 볼륨 / 음소거로 눌러 핸드셋 음량 (3 가지 레벨) 을 변경한다. 길게 누르면 상대방이 내 소리를 더 이상 들을 수 없다.

**터미널 사용자 정의**      Menu

전화의 사용자 정의 기능은 메뉴 페이지에서 액세스할 수 있다.

개인 코드 수정

Phone      Password      → 화면에 표시되는 지침을 따른다.

전화 잠금 / 잠금 해제      Menu

Lock      → 표시된 정보에 따라 암호를 입력하거나 확인한다.

오디오 기능 조정      Menu

Settings      Phone

Ringing      → 화면에 표시되는 지침에 따라 벨소리 (벨로디, 볼륨, 모드 등) 를 조정한다.

화면 밝기 조정 (Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Phone /4039 Digital Phone)      Menu

Settings      Phone      Contrast

Screen      대비 늘이기 / 줄이기

■ 오디오 키

- 끊기 키 : 통화를 종료하려면.
- Hands-free/Loudspeaker 키 : 수화기를 들지 않고 전화를 걸거나 받으려면.
- 핸드프리 또는 핸드셋 모드일 때 꺼짐 (짧게 누름). 확성기 모드일 때 깜박임 (길게 누름).
- IntercomMute 키 : 대화 중 : 상대방이 내 소리를 더 이상 듣지 못하게 하려면 이 키를 누른다. 터미널 유휴 상태 : 수화기를 들지 않고 자동으로 응답하려면 이 키를 누른다. ('안전' 모드에서 사용할 수 없음)
- 확성기 또는 핸드셋의 볼륨을 조정하려면

■ 확장 장치

확장 장치를 전화에 맞게 조절할 수 있다. 그러면 기능 키, 회선 키, 통화 키 등으로 설정할 수 있는 추가 키가 제공된다. 레이블을 첨부하려면 장치의 고정 스트랩을 뒤쪽으로 누른 다음 들어 올린다. 레이블을 하우징의 키패드 아래에 설치한 다음 키패드를 원위치시킨다.

!      세트 전화선 커넥터가 손상되지 않도록 코드를 해당 용도에 맞게 지정된 부분에 올바르게 배치하십시오.

## 전화 사용

☰ IP Touch Bluetooth 무선 핸드셋 : '안전' 모드에서 사용할 수 없습니다.

## 사용 중인 터미널 식별

Info +

전화 번호가 '정보' 페이지에 표시된다.

## 전화 걸기

수화기 듣기 IP Touch Bluetooth 무선 핸드셋 (IP Touch 4068 Phone) 핸즈프리 프로그래밍된 회선 통화할 번호에 직접 전화 걸기

☰ Dial by URI

☰ 외부 통화를 하려면 통신 상대의 번호를 누르기 전에 외부 회선 액세스 코드를 먼저 누릅니다.

## 전화 받기

수화기 듣기 IP Touch Bluetooth 무선 핸드셋 (IP Touch 4068 Phone) 핸즈프리 '수신 통화' 아이콘 옆에 있는 키를 누른다

## 재다이얼

☰ → 마지막 번호 재다이얼

## 통화 중인 번호에 콜백 요청

통화하려는 번호가 통화 중이다. CallBack

## 대화 중

## 대화 중에 두 번째 사람 호출

대화 중에 두 번째 사람을 호출한다.

☰ Newcall ☰ 다이얼 라인 키

통화할 번호에 직접 전화 걸기 ('안전' 모드에서 사용할 수 없음)

## 호 전환

대화 중에 다른 번호로 호 전환하려면

대화 중에 두 번째 사람 호출 → Transfer

## 3자 회의통화

대화 중에 두 번째 통화는 대기 상태가 된다.

☰ Conference

3자 회의통화 모든 통신 상대와의 전화 끊기

## DTMF 신호 보내기

대화 중에 보이스 서버, 자동 참석자 또는 원격 참조 자동응답기에서처럼 DTMF 신호를 보내야 하는 경우도 있다. 전화를 끊으면 기능이 자동으로 취소된다.

☰ #fcode ☰ DTMF 송출

대화 중 활성화하려면

☰ 기본적으로 '안전' 모드의 전화기는 음성 주파수로 코드를 전송하도록 구성됩니다.

## 다른 번호로 호 전환

☰ 사전 프로그래밍된 기능 키는 '안전' 모드에서 사용할 수 없습니다. MENU 키를 사용하여 해당 기능 이용.

## 다른 번호로 호 전환 / 사서함

☰ → 필요한 전환 유형과 연결된 키를 누름 (즉시, 통화 중인 경우, 응답하지 않는 경우 등) → 화면에 표시되는 지침을 따른다.

## 돌아오면 모든 전환을 취소한다.

☰ → '전환 취소 또는 비활성화' 옆에 있는 키 누름 → 필요한 경우 전환 취소 확인

## 보이스 사서함 참조

## 보이스 사서함 참조

키가 깜박이면 새 보이스 메시지나 새 텍스트 메시지가 도착한 것이다.

☰ → '보이스 또는 텍스트 메시지 참조' 옆에 있는 키 누름

☰ → 화면에 표시되는 지침을 따른다.

## 디렉토리

☰ 이 섹션에 나와 있는 특정 기능은 전화기 시스템에 따라 달라집니다. 설치된 번호를 받은 곳에 문의하거나 사용자 안내서를 참조하십시오 (\*).

## 이름별 통화 사용

☰ → 화면에 표시되는 지침을 따른다.

이름의 첫 번째 문자 입력 \*  
\* 문자 입력 모드를 액세스 하기 위해서는, ALT 키와 SPACE 키를 동시에 누르세요. 문자 입력 모드를 사용하기 위해서는, 사용자 매뉴얼을 참고하세요.

## 호출 키 프로그래밍

Perso

☰ → 화면에 표시되는 지침을 따른다.

통화 키 (프로그래밍되지 않음) 또는 프로그래밍 가능 키 (F1 또는 F2) 를 누른다.\*

\* 문자 입력 모드를 액세스 하기 위해서는, ALT 키와 SPACE 키를 동시에 누르세요. 문자 입력 모드를 사용하기 위해서는, 사용자 매뉴얼을 참고하세요.

## 프로그래밍된 호출 키를 사용하여 호출

Perso

☰ → Helen

프로그래밍된 호출 키에서 통 선택한 통신 상대 호출

## 보증 및 조항

이 문서에서는 Alcatel-Lucent OmniPCX Office 또는 Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server 시스템에 연결된 Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone 및 IP Touch 4038/4068 Phone 세트 (Bluetooth 핸드셋과 함께 설치 가능) 에서 제공하는 서비스에 대한 설명명한다.

자세한 내용은 Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 Phone(IP set) 또는 4039 Digital Phone (디지털 세트) 세트에 대한 사용자 설명서를 참조한다. 설치 관리자에게 문의. 경고: 전화가 물이 묻지 않게 한다. 전화를 청소하려는 경우에는 젖은 천을 사용할 수 있다. 3. 엄 화에틸렌, 아세톤 등과 같은 용제는 전화의 플라스틱 부분을 손상시킬 수 있으므로 사용하지 않는다. 세정제를 분사하지 마십시오.

핸드셋의 귀 부분과 마이크는 자성이 있으므로 귀에 위험한 금속 물체를 끌어 당길 수 있다. 표현은 계약서에 명시되지 않으며 변경될 수 있다. 일부 전화 기능은 소프트웨어 키 및 장치 설정에 의해 제어된다.

EC 국가: Alcatel-Lucent Enterprise는 Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone 및 IP Touch 4038/4068 Phone 제품 (Bluetooth 핸드셋과 함께 설치 가능) 이 European Parliament and Council of the Directive 1999/5/CE 필수 요구 사항을 준수함을 선언한다. 이 준수 선언문의 사본은 설치 관리자를 통해 받을 수 있다.

Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone IP Touch 무선 핸드셋 이 장치는 무선 주파수 스펙트럼을 공유할 수 있으며 다음과 같은 두 가지 조건을 준수하여 사용해야 한다. (1) 이 장치가 유해한 간섭을 유발할 수 없다. (2) 이 장치는 원하지 않는 작동에 포함하는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 한다. 이 장치는 FCC(Federal Communications Commission) 규정 15 항 Class B 또는 CISPR 22 표준을 준수한다. 이 장치는 다양한 관련 국가에서 설정된 SAR(Specific Absorption Rate)의 무선 주파수 에너지 한도를 초과하지 않도록 설계되고 제조되었다.

측정된 SAR(Head) 값은 0.0025W/kg(전역 최대 허용 한도: 1.6W/kg) 미만이다. 제품 수명이 끝난 제품은 선별적으로 수거해야 한다.



Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent 및 Alcatel-Lucent 로고는 Alcatel-Lucent의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유주의 재산입니다. 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. Alcatel-Lucent는 이 문서에 포함된 부정확성에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. Copyright 2009 Alcatel-Lucent. All rights reserved.

3GV19006KRACed01-0912

