

## Generelle tastevalg

Under en konferanse eller et møte, håndterer du samtalen ved hjelp av følgende taster:

Trykk på følgende tast...	for å...
##	Høre hovedmenyen
*	Omgå hovedmenyen eller listen over ledervalg
1	Stoppe ventemusikk
##1	Dempe eller oppheve demping av egen linje
## 21	Skru opp lyden andre hører
##22	Skru ned lyden andre hører
##3	Rekke opp eller ta ned hånden (spørsmål og svar) <sup>1</sup>
##4	Høre antall oppringere eller en liste med navn
##9	Høre en liste med ledervalg
**	Gå tilbake til konferansen

<sup>1</sup> Denne funksjonen støttes ikke av konferansebroen OmniTouch 8464 Meet Me.

## Ledertastevalg

Under en konferanse eller et møte, har ledere følgende muligheter:

Trykk på følgende tast...	for å...
##	Høre hovedmenyen
##911	Dempe alle deltakere
##912	Oppheve demping av alle deltakere
##92	Starte eller stoppe et opptak
##93	Sette opp en utgående samtale
##941	Avslutte konferansen og koble fra alle oppringere
##942	Låse eller låse opp konferansen
**	Gå tilbake til konferansen

---

## Opptaksmeny

Når du lytter til et opptak, har du tilgang til følgende tastevalg:

