Fi

Alcatel-Lucent IP Touch 4038 / 4068 Phone & 4039 Digital Phone

www.alcatel-Lucent.com

Suomi

Alcatel·Lucent

**Luuri** (mahdollisuus käyttää langatonta Bluetooth®-luuria – vain Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone -puhelimessa)

Näytön asennon säätäminen

■ **Merkkivalo**
- Vilkkuva vihreä valo: saapuva puhelu.
- Vilkkuva oranssi: hälytys.

Pistoke luuria, kädet vapaana -kuuloketta tai kaiutinta varten

Aakkosnäppäimistö

■ **Audionäppäimet**

**Puhelun päättämisnäppäin:** puhelun päättäminen.

**Kädet vapaana -kuulokkeen tai kaiuttimen valintanäppäin** Soittaminen tai vastaaminen ilman luuria.
- Taustavalo syttyy, kun valitaan kädet vapaana -kuuloke tai luuri (lyhyt painallus).
- Taustavalo vilkkuu, kun valitaan kaiutin (pitkä painallus).

**Välipuhelu-/mykistysnäppäin:**
- Puhelu meneillään: voit estää keskustelukumppaniasi kuulemasta puhettasi painamalla tätä näppäintä.
- Pääte on lepotilassa: voit vastata puheluihin luuria nostamatta painamalla tätä näppäintä. (Ei käytettävissä suojatussa tilassa).

**Kaiuttimen, luurin tai soiton äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen**

■ **Lisäosa**

Päätteeseen voidaan liittää lisäosa, jossa olevat lisänäppäimet voidaan ohjelmoida toiminto-, linja- tai pikavalintanäppäimiksi.
**Näppäinliuskan sijoittaminen:** Irrota näppäimistön suojus vetämällä suojuksen kielekettä itseesi päin. Työnnä näppäinliuska paikoilleen näppäinten alle ja kiinnitä suojus uudelleen.

**Aseta puhelinjohdon liitin huolellisesti sille tarkoitettuun lokeroon, ettei liitin vaurioidu.**

■ **Näyttö ja menupainikkeet**

Näytössä on useita rivejä ja sivuja, jotka sisältävät tietoja vastaanottajasta ja mahdollisista toiminnoista, joita voidaan näytön 10 menupainikkeella suorittaa.

**Kutsunsiirto:** tähän kuvakkeeseen liitettyä näppäintä painamalla voit ohjelmoida kutsunsiirtotoiminnon tai muokata sitä.

**Kuuloke kytketty.**

**Sovittu puhelu ohjelmoitu.**

**Äänetön tila käytössä.**

**Pääte poissa käytöstä.**

**Näytön painikkeet:** voit suorittaa näytössä näkyvän toiminnon painamalla toimintoon liitettyä näppäintä.

■ **Navigaatio**

**OK-näppäin:** vahvistaa ohjelmoinnin tai muokkauksen aikana tehdyt valinnat.
**Vaakatason navigaattorinäppäin:** siirtyminen sivulta toiselle.
**Pystytason navigaattorinäppäin:** sivun sisällön selaaminen.

**Paluu- ja lopetusnäppäin:** edelliselle tasolle palaaminen (lyhyt painallus) tai aloitussivulle palaaminen (pitkä painallus). ; Mahdollistaa eri ohjesivujen, kuten Valikko- ja Tieto-sivun, tarkastelemisen puhelun aikana ja palaamisen puhelunäyttöön.

■ **Ohjesivut**




**'Val.':** Sisältää tiedot toiminnoista ja sovelluksista, joita voidaan suorittaa niille osoitettuja näppäimiä painamalla.
**'Oma':** Sisältää tiedot ohjelmoitavista linja- ja pikavalintanäppäimistä. (Ei käytettävissä suojatussa tilassa).

**'Info' :** Sisältää tietoja puhelimesta ja toimintojen tiloista, esimerkiksi nimen, puhelinnumeron, viestien määrän, kutsunsiirron tilan ja muistutuksen sovitusta puhelusta.

■ **Puhelunäyttö**

**Saapuva puhelu.**

**Meneillään oleva puhelu.**

**Puhelu pidossa*.**

Jos meneillään on kaksi yhtäaikaista puhelua, voi puheluiden välillä siirtyä painamalla näytössä kulleekin puhelulle osoitetuksi merkittyä näppäintä.

**Vaakatason navigaattorinäppäin:** puheluiden selaaminen.

■ **Toimintonäppäimet ja ohjelmoitavat näppäimet**

**Tietonäppäin:** tuo näyttöön tietoa valikkosivun toiminnoista ja Omat asetukset -sivun näppäinten ohjelmoimisesta.

**Viestipalvelunäppäintä painamalla pääset käyttämään eri viestipalveluita** (Ei käytettävissä suojatussa tilassa)
Näppäimen merkkivalon vilkkuminen ilmaisee uuden ääni- tai tekstiviestin saapumisen.

**Palautusnäppäin :** viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta.

**Ohjelmoitava näppäin (Näppäimet F1 ja F2)**
Merkkivalon syttyminen osoittaa näppäimeen liitetyn toiminnon olevan käytössä.
Esiohjelmoidut toimintonäppäimet eivät ole käytössä suojatussa tilassa. F1- ja F2-näppäimet ovat linjanäppäimiä.

■ ✚

Tämä tunnus ilmaisee, että toiminto on käytettävissä suojatussa tilassa.
Yhtiön puhelinjärjestelmän määritysten mukaan puhelin voi palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi siirtyä suojattuun tilaan automaattisesti, jos yhteys järjestelmään katkeaa. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä asentajaan tai järjestelmänvalvojaan.
Suojattu tila on käytössä vain 8 Extended Edition –sarjan puhelimissa.

■ **IP Touch Bluetooth® Wireless -luuri (Käytettävissä vain Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone -puhelimessa)**

**Merkkivalo**
**Vilkkuva vihreä valo**: normaali toiminta.
**Tasainen vihreä valo:** luuri on latauksessa.

**Vastaus-/lopetusnäppäin ja äänenvoimakkuus-/mykistysnäppäin**
**Vastaus-/lopetusnäppäin**: tällä näppäimellä voit vastata puheluun tai lopettaa puhelun.

**Vilkkuva oranssi valo**: akun lataus on vähäinen, tai luuri on kuuluvuusalueen ulkopuolella.
**Tasainen oranssi valo:** vajaatoiminta.

**Äänenvoimakkuus-/mykistysnäppäin**:
- voit muuttaa luurin äänenvoimakkuutta painamalla tätä näppäintä lyhyesti monta kertaa (kolme eri tasoa).
- painamalla näppäintä pitkään voit mykistää linjan niin, ettei keskustelukumppanisi kuule ääntäsi.

## Puhelimen asetukset

Aloita puhelimen asetusten muokkaaminen **Val.**-sivulta.

### Henkilökohtaisen salasanasi muuttaminen

Val.

siirry **val.**-sivulle

### Päätteen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

Val.

siirry **val.**-sivulle

### Soittoäänen asetukset

Val. ✚




siirry **val.**-sivulle

### Näytön kontrastin säätäminen (Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Phone -puhelimessa/4039 Digital Phone) ✚

siirry **val.**-sivulle

kontrastin lisääminen tai vähentäminen

## Puhelimen käyttäminen

*IP Touch Bluetooth® Wireless -luuri : Ei käytettävissä suojatussa tilassa.*

### Oman numeron selvittäminen

info

Puhelinpäätteesi numero näkyy Tieto-sivulla.

### Puhelun soittaminen

nosta luuri | IP Touch Bluetooth® Wireless -luuri (Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone) | kädet vapaana ('hands-free') | ohjelmoitu linjanäppäin | valitse numero

valitse vastaanottajan numero

*Voit soittaa ulkopuhelun valitsemalla ulkolinjan numeron ennen vastaanottajan numeroa*

### Puheluun vastaaminen

nosta luuri | IP Touch Bluetooth® Wireless -luuri (Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone) | kädet vapaana ('hands-free') | paina näppäintä, jonka kohdalla on **saapuva puhelu** -kuvake

### Uudelleenvalinta

→ **viimeksi valitun numeron uudelleenvalitseminen**

### Automaattisen soitontoiston käyttäminen silloin, kun sisäpuhelun vastaanottajan linja on varattuna

**vastaanottajan linja on varattuna**



puhelun katkaiseminen

## Puhelun aikana

### Välikysely

Toiseen numeroon soittaminen puhelun aikana




valitse numero (ei käytettävissä suojatussa tilassa) | valitse numero | linjanäppäin

### Puhelun yhdistäminen

Meneillään olevan puhelun yhdistäminen toiseen numeroon

**välikysely** → Siirto

### Puhelinneuvottelu

Toinen puhelu pidossa.

aktivoi neuvottelu painamalla menupainiketta | puhelun/ neuvottelun päättäminen

### Äänitaajuusmerkkien lähettäminen

Puhelun aikana on joskus tarpeellista lähettää äänitaajuusmerkkejä, esimerkiksi silloin, kun käytetään automaattivälittäjää tai puretaan viestejä muualla sijaitsevasta puhepostilaatikosta. Toiminne kytkeytyy automaattisesti pois päältä lopetettuasi puhelun.

puhelun aikana | aktivointi

*Suojatussa tilassa oleva puhelin on määritetty oletusarvoisesti lähettämään koodit äänitaajuuden avulla.*

## Kutsunsiirto

*Esiohjelmoidut toimintonäppäimet eivät ole käytössä suojatussa tilassa. Käytä näitä toimintoja valikkonäppäinten avulla.*

### Kutsunsiirto toiseen numeroon / Puhepostilaatikkosi

→ **paina näppäintä, joka toiminnoksi on osoitettu ohjelmoitava kutsunsiirto (siirto toiseen numeroon, siirto viestipalveluun, ei saa häiritä, ...)** → **noudata näytössä olevia ohjeita**

### Kun palaat takaisin, peruuta kaikki kutsunsiirrot

→ **paina näppäintä, jonka toiminnoksi on määritetty kutsunsiirron poistaminen käytöstä** → **vahvista tarvittaessa kutsunsiirron poistaminen käytöstä**

## Puheviestit

### Puhepostin kuunteleminen

Näppäimen merkkivalon vilkkuminen ilmaisee uuden ääni- tai tekstiviestin saapumisen.

→ **noudata näytössä olevia ohjeita**

paina näppäintä, jonka kohdalla on **ääni- tai tekstiviestien tarkasteleminen** -kuvake

## Hakemistot

*Tietyt tämän osan toiminnot määräytyvät puhelinjärjestelmän mukaan. Ota yhteys asentajaan tai katso lisätietoja asianmukaisesta käyttöoppaasta (*).*

### Soittaminen nimeä käyttäen

→ **noudata näytössä olevia ohjeita**

nimen ensimmäisten kirjainten valinta*

### Pikavalintanäppäinten ohjelmoiminen

oma

→ **noudata näytössä olevia ohjeita**

paina soittonäppäintä (ohjelmoimaton) tai ohjelmoitavaa näppäintä (f1 tai f2).*

### Soittaminen ohjelmoitua pikavalintanäppäintä käyttäen

oma

valitse haluttu vastaanottaja ohjelmoitujen pikavalintanäppäinten avulla | soita haluamallesi vastaanottajalle

## Takuumääräykset

Tässä julkaisussa esitellään Alcatel-Lucent 4038-, 4039 Digital Phone- ja IP Touch 4038/4068 Phone -puhelimien (mahdollisuus varustaa Bluetooth®-luurilla) Alcatel-Lucent OmniPCX Office- ja Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server -puhelinjärjestelmiin liitettyjä käyttäjäpalveluita. Lisätietoja saat Alcatel-Lucent 4038-/IP Touch 4068 Phone- (IP-puhelin) tai 4039 Digital Phone (digitaalinen puhelin) -puhelimen käyttöoppaasta. Voitte myös ottaa yhteyttä puhelinjärjestelmänne asentajaan.

Älä koskaan päästä puhelinpäätettä kosketuksiin veden kanssa. Voit kuitenkin puhdistaa puhelinpäätteen kostealla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistukseen liuottimia, kuten kloriittia tai asetonia, jotka voivat vahingoittaa puhelimen muoviosia. Älä koskaan suihkuta puhelimeen puhdistusainetta.
Kuuloke ja kuulopuhelimen mikrofonin alue saattavat vetää puoleensa metalliesineitä, ja tämä saattaa aiheuttaa vaaran korvalle.

Ohjekirjan tiedot eivät ole sitovia, ja niihin saattaa tulla muutoksia. Jotkin puhelinpäätteen ominaisuudet ovat riippuvaisia järjestelmän määrityksistä tai vaativat ohjelmistoavaimen aktivoimista.

EY-maat: **Alcatel-Lucent Enterprise**vakuuttaa Alcatel-Lucent 4038-, 4039 Digital Phone- ja IP Touch 4038/4068 Phone -puhelimien (mahdollisuus varustaa Bluetooth®-luurilla) olevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY perusvaatimusten mukaisia.
Saat tämän asiakirjan alkuperäisen kopion tarvittaessa järjestelmän asentajan välityksellä.

**Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone IP Touch & IP Touch Bluetooth® wireless handset**
Tämä laite käyttää radiotaajuusspektriä, jonka käyttö ei ole yhdenmukaistettu kaikissa EY-maissa. Myös muut sovellukset voivat hyödyntää taajuusspektriä, ja sen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä. (2) Tämän laitteen on sallittava kaikki tulevat häiriöt mukaan luettuina häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa epätoivottuja toimintoja. Tämä laite täyttää FCC:n (Federal Communications Commission) määräysten osan 15 luokan B vaatimukset ja on CISPR 22 -standardin mukainen. Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei SAR-arvona (Specific Absorption Rate) mitatun radiotaajuusenergian määrä ylitä enimmäisarvoja maissa, joissa laite on käytössä.

MitattuSAR-arvo(päänalueelta)onalle0,0025W/kg(suurinyleisestisallittuarvoon1,6W/kg).
Käytettyjen tuotteiden keräys tulee hoitaa selektiivisesti.
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent ja Alcatel-Lucent-logo ovat Alcatel-Lucentin tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat taustayritystensä omaisuutta.Tässä esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta. Alcatel-Lucent ei ole vastuussa tässä asiakirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.
Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Kaikki oikeudet pidätetään.

3GV19006CJACed01-0912

PNC
3GV19006CJAC010912