

Sluchawka

Klawiatura alfanumeryczna



Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

Nawigacja

Nawigacja w górę i na dół: umożliwia poruszanie się po stronie głównej, w menu albo w polu tekstowym podczas wprowadzania znaków.

Strona główna zawiera:

- Informacje o stanie aparatu (aparat zablokowany, skierowanie...),
- Datę i godzinę,
- Funkcje programowania i konfiguracji aparatu.



Klawisz OK: służy do zatwierdzania możliwości i opcji wybranych podczas programowania lub konfiguracji.



Klawisz powrotu/wyjścia: przejście na wyższy poziom (krótkie wciśnięcie) lub powrót do strony głównej (długie wciśnięcie). Ten klawisz umożliwia również poprawienie wprowadzonego znaku.

Klawisze funkcji i klawisze programowalne



Klawisz 'Informacje': Używany do pobierania nazwy i numeru powiązanych z telefonem albo informacji o zaprogramowanych klawiszach lub do uzyskiwania dostępu do programowania albo konfiguracji.



Klawisz Lista kontaktów: Klawisz Listy kontaktów umożliwia otwarcie osobistej listy kontaktów (krótkie naciśnięcie) albo wywołanie przez nazwę (naciśnięcie długie lub dwukrotne)*.



Klawisze funkcji wstępnie zaprogramowanych i klawisz programowalny

Dioda świeci, jeżeli funkcja przyporządkowana klawiszowi jest włączona.

Blok 6 klawiszy zawiera:

- dwa klawisze linii,
- klawisz 'Skierowanie bezwarunkowe albo anulowanie skierowania',
- klawisz 'konferencja',
- klawisz 'przesyłanie dalej',
- programowalny klawisz numeru zewnętrznego.

W trybie bezpiecznym włączone są tylko klawisze linii.



Ten symbol wskazuje funkcje, które są dostępne w trybie bezpiecznym.

Zgodnie z konfiguracją systemu telefonicznego w przedsiębiorstwie telefon przenośny może automatycznie włączać tryb bezpieczny w przypadku utraty połączenia z systemem, aby zapewnić ciągłość usługi. Więcej informacji można uzyskać u instalatora lub administratora. Tryb bezpieczny jest dostępny tylko w przypadku urządzeń z serii 8 Extended Edition.

Klawisze audio



Klawisz odłóż słuchawkę zakończenie rozmowy.



Klawisz trybu pracy z zestawem słuchawkowym/głośnomówiącego: realizacja połączenia lub odebranie rozmowy bez podnoszenia słuchawki (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- świeci światłem ciągłym w trybie pracy z zestawem głośnomówiącym lub przy podłączonych słuchawkach; (krótkie wciśnięcie).
- miga w trybie głośnomówiącym (krótkie wciśnięcie).



Klawisz interkomu/rozmowy poufnej:

- Podczas rozmowy: po wciśnięciu tego klawisza rozmówca przestanie Cię słyszeć.
- Aparat w stanie spoczynku wciśnięcie tego klawisza umożliwia odbieranie połączeń bez konieczności podnoszenia słuchawki (Niedostępne w trybie bezpiecznym).



Zwiększa i zmniejsza głośność głośnika, słuchawki lub dzwonka

Klawisze funkcji



Klawisz 'Wiadomości' umożliwiają korzystanie z usług przekazu wiadomości

Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.



Klawisz 'Bis': służy do ponownego wybrania ostatniego wybranego numeru.



Aby uniknąć przypadkowego zniszczenia złącza linii telefonicznej, należy odpowiednio zamocować kabel we właściwej komorze.

Dostosowanie terminala do potrzeb użytkownika

Zmiana hasła



Ustawienia



Opcje



Telefon



Hasło



postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Blokada / Usunięcie blokady aparatu



Zablok



wprowadzić lub zatwierdzić hasło zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie*

Regulacja dzwonka



Ustawienia



Telefon



Dzwonienie



skonfigurować dzwonek (melodia, głośność, tryb ...) zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie



długie naciśnięcie

Regulacja kontrastu wyświetlacza



Ustawienia



Telefon



Kontrast



zwiększ lub zmniejsz kontrast



zastosuj



długie naciśnięcie

Odbieranie połączeń

Twój numer telefonu



KimJes



wyświetlanie własnego numeru telefonu



długie naciśnięcie

Rozpoczęcie rozmowy



lub



lub



lub



podnieś słuchawkę

tryb głośnomówiący

klawisz linii / programowalny klawisz linii

wybranie bezpośrednie

lub



OK



lub

Dial by URI



realizacja połączenia za pomocą osobistej książki telefonicznej

wybrasz numer połączenia



Przy połączeniu zewnętrznym, wybierz najpierw kod dla linii zewnętrznej, a następnie numer rozmowy

Odbieranie połączeń



lub



lub



lub



podnieś słuchawkę

tryb głośnomówiący (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone)

klawisz linii z migającą diodą

Oddzwanianie



ponowne wybranie ostatniego numeru



Żądanie oddzwonienia, jeżeli numer jest zajęty

wybrany numer jest zajęty



Podczas rozmowy



W trybie bezpiecznym wstępnie zaprogramowane klawisze funkcji są wyłączone. Dostęp do tych funkcji można uzyskać za pomocą klawiszy MENU.

Wysyłanie DTMF

W trakcie połączenia może czasami zająć konieczność nadania kodu DTMF, na przykład do serwera głosowego, lub sekretarki automatycznej obsługiwanej zdalnie. Funkcja jest automatycznie wyłączana po zakończeniu rozmowy.



wybierz funkcję skojarzoną z 'wybieraniem tonowym DTMF'



Domyślnie telefon w trybie bezpiecznym jest skonfigurowany do wysyłania kodów na częstotliwości głosowej.

Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy

Uzyskanie połączenia z drugą osobą podczas rozmowy. (pierwsza rozmowa jest zawieszona)



wybieranie bezpośrednie (Niedostępne w trybie bezpiecznym)

klawisz wolnej linii

Przełączanie rozmowy

Przełączanie na inny numer w trakcie rozmowy



wywoływany numer

klawisz programowany 'przesyłanie dalej'



Konferencja trójstronna

Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszona.



programowany klawisz 'Konferencja'

Przerwanie konferencji i powrót do pierwszego rozmówcy



programowany klawisz 'Konferencja'

Poczta głosowa

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.



Przekierowanie Twoich rozmów.



W trybie bezpiecznym wstępnie zaprogramowane klawisze funkcji są wyłączone. Dostęp do tych funkcji można uzyskać za pomocą klawiszy MENU.

Przekieruj Twoje rozmowy na inny numer



naciśnij klawisz funkcji 'skierowanie wywołania' wprowadź numer adresata

wybierz funkcję skojarzoną ze 'skierowaniem bezwarunkowym'



zastosuj wprowadź numer adresata

jeżeli ustawienia nie zostały automatycznie zapisane, wcisnąć klawisz OK*

Przekieruj Twoje wiadomości do Twojej poczty głosowej



wybierz funkcję skojarzoną ze 'Skierowaniem bezwarunkowym do poczty głosowej'




Jeżeli ustawienia nie zostały automatycznie zapisane, wcisnąć klawisz OK*.

Anulowanie wszystkich przekierowań



naciśnij klawisz funkcji 'skierowanie wywołania'



w razie konieczności potwierdzić odwołanie przekierowania

Spis



Niektóre funkcje opisane w tej części zależą od systemu telefonicznego. Informacje można uzyskać u instalatora lub w odpowiedniej instrukcji obsługi. (*)

Wywołanie rozmowy przez nazwę*



Długie naciśnięcie



Wprowadzenie pierwszych liter nazwiska



Wybrać nazwę z proponowanej listy

Nazwa lub nazwisko rozmówcy jest wprowadzane w trybie predykcji. W tym trybie każda litera nazwy lub nazwiska jest wprowadzana przez pojedyncze naciśnięcie klawisza z tą literą.

Programowanie klawiszy osobistej listy kontaktów



Krótkie wciśnięcie



Wybierz pustą pozycję z katalogu (0-9)*



postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Wywołanie z osobistej listy kontaktów



Krótkie wciśnięcie



Naciśnij bezpośrednio klawisz programowany (od 0 do 9)



Wybierz rozmowę, którego chcesz wywołać



Rozpocznij połączenie

Gwarancja Międzynarodowa i Normy

Niniejszy dokument zawiera opis funkcji aparatów Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone i 4019 Digital Phone podłączonych do systemu Alcatel-Lucent OmniPCX Office lub Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Tryb bezpieczny jest dostępny tylko wtedy, gdy system jest zgodny ze standardem SIP i został poprawnie skonfigurowany. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi stacji. Uwaga: nie dopuszczać do kontaktu aparatu z wodą. Aparat można czyścić lekko zwilżoną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników (trójchloroetylen, aceton itp.), które mogą uszkodzić elementy aparatu wykonane z tworzyw sztucznych. Nie rozpylać produktów czyszczących. Wkładka słuchawkowa i strefa mikrofonu w słuchawce mogą przyciągać metalowe przedmioty szkodliwe dla uszu.

Oznaczenia słowne mogą ulec zmianie Niektóre funkcje aparatu są uzależnione od konfiguracji systemu i aktywacji klucza programowego.

Firma Alcatel-Lucent oświadcza, że produkty opisane w niniejszej instrukcji obsługi są zgodne z wymogami zasadniczymi określonymi w dyrektywie 1999/S/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Kopię oryginału niniejszej deklaracji zgodności można otrzymać za pośrednictwem instalatora.



Po zakończeniu cyklu życia produkty powinny podlegać selektywnej zbiórce odpadów. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent oraz logo Alcatel-Lucent są znakami towarowymi firmy Alcatel-Lucent. Wszelkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Alcatel-Lucent nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłość informacji zawartych w tym dokumencie. Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Wszelkie prawa zastrzeżone

* w zależności od systemu telefonicznego skontaktuj się z instalatorem lub sprawdź informacje podane w odpowiednim podręczniku użytkownika.

