

Телефонная трубка

Буквенно-цифровая клавиатура



Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

Кнопки управления звуком



Клавиша отключения: окончание вызова.



Кнопка режима «свободные руки/громкая связь»: для обработки вызовов без поднятия трубки (Alcatel IP Touch 4008/4018 Phone).

- Когда горит, аппарат находится в режиме «свободные руки»; (нажимать быстро).
- Когда мигает, аппарат находится в режиме громкой связи (нажимать длительно).



Кнопка внутренней/секретной связи

- Во время разговора нажмите на эту кнопку, чтобы собеседник вас больше не слышал.
- Режим неподвижности нажмите на эту кнопку, чтобы автоматически отвечать на вызовы, не снимая трубки (Недоступно в безопасном режиме).



Чтобы увеличить или уменьшить звук громкой связи, телефонной трубки или звонка

Функциональные клавиши



Кнопка сообщения предоставляет доступ к различным услугам функции «Сообщения»
Если эта кнопка мигает, то поступило новое текстовое или голосовое сообщение.



Кнопка «Бис». : Позволяет повторить последний вызов.



Во избежание случайного повреждения разъема телефонной линии убедитесь в том, что шнур расположен в соответствующем отделении.

Навигация



Навигатор **вверх-вниз**. позволяет перемещаться по главной странице.

La page d'accueil se compose de :

- Информацию о состоянии аппарата (аппарат заблокирован, переадресация, ...)
- Дату и время
- Функции программирования и конфигурации аппарата



Кнопка **OK**. Позволяет выбирать разные варианты и параметры, заданные во время программирования или изменения.



Кнопка **возврат/выход**. Чтобы перейти на новый уровень, нажмите на кнопку **Быстро**, чтобы вернуться к странице приема, нажмите на кнопку длительно. Эта клавиша позволяет также исправить ввод символа.

Кнопки функции и программируемые кнопки



Кнопка **информации**: используется для получения имени или номера, связанных с телефоном, информации о предварительно запрограммированных клавишах или для доступа к программированию или настройке аппарата .



Клавиша «**Телефонная книга**» : Клавиша телефонной книги для доступа к вашей личной телефонной книге (короткое нажатие), либо к вызову по фамилии (длительное нажатие)*.



Запрограммированные функциональные клавиши и клавиша программирования

Светится, если активизирована функция, соответствующая этой кнопке. Блок из 6 клавиш состоит из:

- двух клавиш линии,
- клавиши «прямой переадресации или отмены переадресации»,
- клавиши «конференция»,
- клавиши «перевод»,
- клавиши программирования прямого вызова.

В безопасном режиме работают только клавиши линии.



Этот символ указывает на функции, доступные в безопасном режиме. В соответствии с конфигурацией телефонной системы компании телефон может автоматически переключаться в безопасный режим в случае потери связи с системой для обеспечения непрерывной работы службы. Дополнительную информацию можно получить у специалиста по установке или администратора. Безопасный режим доступен только для серии 8 (расширенная версия).

Доступ к меню Вашего аппарата



Настройки



Параметры



Телефон



Пароль



Следуйте инструкциям на экране

Блокировать / разблокировать телефон



Блокировка



Следуйте инструкциям на экране, введите свой пароль или подтвердите его*

Настройка звонка



Настройки



Телефон



Звонок



Настройте звонок (мелодию, громкость, тон), следуя инструкциям на экране



Настройка контрастности экрана



Настройки



Телефон



Контраст



или



или



OK



Можно увеличить или уменьшить контрастность

подтверждение

Длительная поддержка

Использование Вашего телефона

Определить номер Вашего телефона



Кто Я



отображение вашего телефонного номера



Длительная поддержка

Сделать вызов



или



или



или



снять трубку

режим «свободные руки»

клавиша линии / нажать кнопку «линия»

набрать номер

или



или



Dial by URI

OK

Вызов с использованием персонального справочника

набор номера для вызова



При внешнем вызове перед набором номера вашего абонента наберите сначала номер доступа к внешней среде

Ответить на вызов



или



или



снять трубку

режим «свободные руки» (Alcatel IP Touch 4008/4018 Phone)

клавиша линии с мигающим индикатором

Последни набранный номер



Повтор последнего вызова

Автодозвон, когда абонент занят

Ваш абонент занят



Обр. вызов



в процессе разговора



Запрограммированные функциональные клавиши в безопасном режиме отключены. Используйте клавиши MENU для доступа к этим функциям.

Частотный набор

В процессе разговора Вам иногда надо использовать набор в DTMF частотах, например при звонках на речевой сервер или на автоматического оператора. Функция автоматически аннулируется при прекращении разговора.



или

Отправить DTMF



выбрать функцию, ассоциированную с «передачей на тональных частотах»



По умолчанию телефон в безопасном режиме настроен на передачу кодов DTMF.

Вызвать другого абонента во время разговора



Чтобы во время связи вызвать второго абонента. (Первый абонент переведен в режим ожидания)



или



Вызов-запрос



или



набрать номер (Недоступно в безопасном режиме.)

клавиша свободной линии

Перевод связи на другой номер



Вам необходимо соединить Вашего абонента с другим номером.



номер телефона абонента

программируемая клавиша «перевод»

или



Переадрес.



Трехсторонняя конференцсвязь

Во время разговора второй вызов находится в режиме ожидания.



или



Конференция



Вы находитесь в режиме конференцсвязи

программируемая клавиша «конференция»

нажать для отмены конференции и возврата к первому абоненту



или



Конференция



программируемая клавиша «конференция»

Система речевой связи

Прослушать речевую почту

Если эта кнопка мигает, то поступило новое текстовое или голосовое сообщение.



Нажмите кнопку, соответствующую значку «Просмотр голосовых или текстовых сообщений»



Следуйте инструкциям на экране

Перенаправить ваши вызовы



Запрограммированные функциональные клавиши в безопасном режиме отключены. Используйте клавиши MENU для доступа к этим функциям.

Переадресация вызовов на другой номер



или



Переадрес.



нажать на функциональную клавишу «переадресация вызова»

набрать номер



подтверждение

набрать номер



Нажмите кнопку ОК, если программирование не записалось автоматически*

Перенаправить Ваши вызовы в речевой блок



Переадрес.



выбрать функцию, ассоциированную с «Прямой переадресацией на голосовую почту»



Нажмите кнопку ОК, если программирование не записалось автоматически*.

Отмена переадресации



или



Переадрес.



нажать на функциональную клавишу «переадресация вызова»

Отм.перед.



При необходимости аннулируйте переадресацию

Справочники



Определенные функции, описанные в этом разделе, зависят от используемой телефонной системы. Подробную информацию можно получить у специалиста по установке или в соответствующем руководстве пользователя. (*)

Вызов по имени*



Длительная поддержка



наберите первые буквы имени абонента



Выберите имя в предложенном списке

Ввод фамилии вашего абонента выполняется в режиме упрощенного набора. В этом режиме каждая буква имени вводится одним нажатием на клавишу, содержащую эту букву.

Программирование клавиш телефонной книги



Короткое нажатие



выберите пустую запись в каталоге (0-9)*



Следуйте инструкциям на экране

Вызов с использованием телефонной книги



Короткое нажатие



нажать непосредственно на запрограммированную клавишу (от 0 до 9)



выбрать вызываемого абонента



выполнить вызов

Гарантия

Этот документ описывает услуги, предоставляемые аппаратами Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone и 4019 Digital Phone, соединенными с системой Alcatel-Lucent OmniPCX Office или Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Безопасный режим доступен, только если система совместима со стандартом SIP и настроена надлежащим образом. За дополнительной информацией обратитесь к руководству пользователя для используемой станции. Внимание* Никогда не допускайте контакта телефона с водой. Чтобы протереть телефон, можно использовать слегка влажную ткань. Никогда не используйте растворители (трихлорэтиленом, ацетоном и т.д.), так как они могут повредить пластиковую поверхность телефона. Никогда не распыляйте на телефон чистящие средства. Динамик и микрофон телефонной трубки могут притягивать металлические предметы, которые могут быть опасны для уха.

Текст этого документа не является предметом договора и может быть изменен. Некоторые функции телефона зависят от схемы системы и активации ключа, относящегося к программному обеспечению.

Компания Alcatel-Lucent Enterprise заявляет, что продукты, описанные в этом руководстве пользователя, соответствуют основным требованиям Директивы Парламента и Совета ЕС 1999/5/СЕ. Копию сертификата соответствия можно получить у специалиста, установившего аппарат.



Сбор этих изделий по окончании их срока эксплуатации необходимо осуществлять избирательно. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent и логотип Alcatel-Lucent являются товарными знаками компании Alcatel-Lucent. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Содержание документа может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Alcatel-Lucent не несет ответственности за неточности, содержащиеся в данном документе. Авторские права © 2008 Alcatel-Lucent. Все права защищены * в зависимости от типа телефонной системы, возможно вам необходимо

будет обратиться к специалисту по установке или к соответствующему руководству по эксплуатации.



3GV19008CCAC010839

