

Телефонная трубка

Буквенно-цифровая клавиатура



Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

**Кнопки управления звуком**



Клавиша отключения: окончание вызова.



Кнопка режима «свободные руки/громкая связь»: для обработки вызовов без поднятия трубки (Alcatel IP Touch 4008/4018 Phone).

- Когда горит, аппарат находится в режиме «свободные руки»; (нажимать быстро).
- Когда мигает, аппарат находится в режиме громкой связи (нажимать длительно).



Кнопка внутренней/секретной связи

- Во время разговора нажмите на эту кнопку, чтобы собеседник вас больше не слышал.
- Режим неподвижности нажмите на эту кнопку, чтобы автоматически отвечать на вызовы, не снимая трубки (Недоступно в безопасном режиме).



Чтобы увеличить или уменьшить звук громкой связи, телефонной трубки или звонка

**Функциональные клавиши**



Кнопка сообщения предоставляет доступ к различным услугам функции «Сообщения»

Если эта кнопка мигает, то поступило новое текстовое или голосовое сообщение.



Кнопка «Бис». : Позволяет повторить последний вызов.



Во избежание случайного повреждения разъема телефонной линии убедитесь в том, что шнур расположен в соответствующем отделении.

**Навигация**



Навигатор **вверх-вниз**. позволяет перемещаться по главной странице.

La page d'accueil se compose de :

- Информацию о состоянии аппарата (аппарат заблокирован, переадресация, ...)
- Дату и время
- Функции программирования и конфигурации аппарата



Кнопка **OK**. Позволяет выбирать разные варианты и параметры, заданные во время программирования или изменения.



Кнопка **возврат/выход**. Чтобы перейти на новый уровень, нажмите на кнопку **Быстро**, чтобы вернуться к странице приема, нажмите на кнопку длительно. Эта клавиша позволяет также исправить ввод символа.

**Кнопки функции и программируемые кнопки**



Кнопка **информации**: используется для получения имени или номера, связанных с телефоном, информации о предварительно запрограммированных клавишах или для доступа к программированию или настройке аппарата .



Клавиша «**Телефонная книга**» : Клавиша телефонной книги для доступа к вашей личной телефонной книге (короткое нажатие), либо к вызову по фамилии (длительное нажатие)\*.



Запрограммированные функциональные клавиши и клавиша программирования

Светится, если активизирована функция, соответствующая этой кнопке. Блок из 6 клавиш состоит из:

- двух клавиш линии,
- клавиши «прямой переадресации или отмены переадресации»,
- клавиши «конференция»,
- клавиши «перевод»,
- клавиши программирования прямого вызова.

В безопасном режиме работают только клавиши линии.



Этот символ указывает на функции, доступные в безопасном режиме. В соответствии с конфигурацией телефонной системы компании телефон может автоматически переключаться в безопасный режим в случае потери связи с системой для обеспечения непрерывной работы службы. Дополнительную информацию можно получить у специалиста по установке или администратора. Безопасный режим доступен только для серии 8 (расширенная версия).

**Доступ к меню Вашего аппарата**



Настройки



Параметры



Телефон



Пароль



Следуйте инструкциям на экране

**Блокировать / разблокировать телефон**



Блокировка



Следуйте инструкциям на экране, введите свой пароль или подтвердите его\*

**Настройка звонка**



Настройки



Телефон



Звонок



Настройте звонок (мелодию, громкость, тон), следуя инструкциям на экране



**Настройка контрастности экрана**



Настройки



Телефон



Контраст



или



или



OK



Можно увеличить или уменьшить контрастность

подтверждение

Длительная поддержка

**Использование Вашего телефона**

**Определить номер Вашего телефона**



Кто

Я



отображение вашего телефонного номера



Длительная поддержка

**Сделать вызов**



или



или



или



снять трубку

режим «свободные руки»

клавиша линии / нажать кнопку «линия»

набрать номер



Dial by URI



Вызов с использованием персонального справочника

набор номера для вызова



При внешнем вызове перед набором номера вашего абонента наберите сначала номер доступа к внешней среде

**Ответить на вызов**



или



или



снять трубку

режим «свободные руки» (Alcatel IP Touch 4008/4018 Phone)

клавиша линии с мигающим индикатором

**Последний набранный номер**



Повтор последнего вызова

## Автодозвон, когда абонент занят

Ваш абонент занят



Обр. вызов

OK


## в процессе разговора



Запрограммированные функциональные клавиши в безопасном режиме отключены. Используйте клавиши MENU для доступа к этим функциям.

## Частотный набор

В процессе разговора Вам иногда надо использовать набор в DTMF частотах, например при звонках на речевой сервер или на автоматического оператора. Функция автоматически аннулируется при прекращении разговора.



или

Отправить DTMF

OK

выбрать функцию, ассоциированную с «передачей на тональных частотах»



По умолчанию телефон в безопасном режиме настроен на передачу кодов DTMF.

## Вызвать другого абонента во время разговора

Чтобы во время связи вызвать второго абонента. (Первый абонент переведен в режим ожидания)



или



Вызов-запрос

OK

или



набрать номер (Недоступно в безопасном режиме.)

клавиша свободной линии

## Перевод связи на другой номер

Вам необходимо соединить Вашего абонента с другим номером.



номер телефона абонента

программируемая клавиша «перевод»

или



Переадрес.

OK

## Трехсторонняя конференцсвязь

Во время разговора второй вызов находится в режиме ожидания.



или



Конференция

OK

Вы находитесь в режиме конференцсвязи

программируемая клавиша «конференция»

нажать для отмены конференции и возврата к первому абоненту



или



Конференция

OK

программируемая клавиша «конференция»

## Система речевой связи

### Прослушать речевую почту

Если эта кнопка мигает, то поступило новое текстовое или голосовое сообщение.



Нажмите кнопку, соответствующую значку «Просмотр голосовых или текстовых сообщений»

OK



Следуйте инструкциям на экране

## Перенаправить ваши вызовы



Запрограммированные функциональные клавиши в безопасном режиме отключены. Используйте клавиши MENU для доступа к этим функциям.

## Переадресация вызовов на другой номер



или



Переадрес.

OK

нажать на функциональную клавишу «переадресация вызова»

набрать номер

OK



OK

выбрать функцию, ассоциированную с «Прямой переадресацией»

подтверждение

набрать номер


Нажмите кнопку OK, если программирование не записалось автоматически\*

## Перенаправить Ваши вызовы в речевой блок



Переадрес.

OK



OK

выбрать функцию, ассоциированную с «Прямой переадресацией на голосовую почту»

OK

Нажмите кнопку OK, если программирование не записалось автоматически\*.

## Отмена переадресации



или



Переадрес.

OK

нажать на функциональную клавишу «переадресация вызова»

Отм.перед.

OK



При необходимости аннулируйте переадресацию

## Справочники



Определенные функции, описанные в этом разделе, зависят от используемой телефонной системы. Подробную информацию можно получить у специалиста по установке или в соответствующем руководстве пользователя. (\*)

## Вызов по имени\*



Длительная поддержка



наберите первые буквы имени абонента



OK

Выберите имя в предложенном списке

Ввод фамилии вашего абонента выполняется в режиме упрощенного набора. В этом режиме каждая буква имени вводится одним нажатием на клавишу, содержащую эту букву.

## Программирование клавиш телефонной книги



Короткое нажатие



выберите пустую запись в каталоге (0-9)\*



OK

Следуйте инструкциям на экране

## Вызов с использованием телефонной книги



Короткое нажатие



нажать непосредственно на запрограммированную клавишу (от 0 до 9)

или



выбрать вызываемого абонента

OK

выполнить вызов

## Гарантия

Этот документ описывает услуги, предоставляемые аппаратами Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone и 4019 Digital Phone, соединенными с системой Alcatel-Lucent OmniPCX Office или Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Безопасный режим доступен, только если система совместима со стандартом SIP и настроена надлежащим образом. За дополнительной информацией обратитесь к руководству пользователя для используемой станции. Внимание\* Никогда не допускайте контакта телефона с водой. Чтобы протереть телефон, можно использовать слегка влажную ткань. Никогда не используйте растворителями (трихлорэтиленом, ацетоном и т.д.), так как они могут повредить пластиковую поверхность телефона. Никогда не распыляйте на телефон чистящие средства. Динамик и микрофон телефонной трубки могут притягивать металлические предметы, которые могут быть опасны для уха.

Текст этого документа не является предметом договора и может быть изменен. Некоторые функции телефона зависят от схемы системы и активации ключа, относящегося к программному обеспечению.

Компания Alcatel-Lucent Enterprise заявляет, что продукты, описанные в этом руководстве пользователя, соответствуют основным требованиям Директивы Парламента и Совета ЕС 1999/5/СЕ. Копию сертификата соответствия можно получить у специалиста, установившего аппарат.



Сбор этих изделий по окончании их срока эксплуатации необходимо осуществлять избирательно. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent и логотип Alcatel-Lucent являются товарными знаками компании Alcatel-Lucent. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Содержание документа может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Alcatel-Lucent не несет ответственности за неточности, содержащиеся в данном документе. Авторские права © 2008 Alcatel-Lucent. Все права защищены \* в зависимости от типа телефонной системы, возможно вам необходимо

будет обратиться к специалисту по установке или к соответствующему руководству по эксплуатации.



3GV19008CCAC010839

