



- Diada**
- Jeżeli miga zielonym światłem: połączenie przychodzące.
 - Migający pomarańczowy: alarm.

Klawisze audio

- Klawisz odłóż słuchawkę:** zakończenie rozmowy.
- Klawisz trybu pracy z zestawem słuchawkowym/głośnomówiącego:** realizacja połączenia lub odebranie rozmowy bez podnoszenia słuchawki.
 - świeci światłem ciągłym w trybie pracy z zestawem głośnomówiącym lub przy podłączonych słuchawkach (krótkie wciśnięcie).
 - miga w trybie głośnomówiącym (krótkie wciśnięcie).
- Klawisz interkomu/rozmowy poufnej:**
 - Podczas rozmowy: po wciśnięciu tego klawisza rozmówca przestanie Cię słyszeć.
 - Aparat w stanie spoczynku wciśnięcie tego klawisza umożliwi odbieranie połączeń bez konieczności podnoszenia słuchawki (Niedostępne w trybie bezpiecznym).

- Zwiększa i zmniejsza głośność głośnika, słuchawki lub dzwonka**

Przystawka



Aparat można rozbudować przy pomocy przystawki. Jest ona wyposażona w dodatkowe klawisze, które można zaprogramować jako klawisze funkcji, klawisze linii lub klawisze wybierania jednoprzyciskowego ...

Zakładanie etykiety: przyciągnąć do siebie języczek przytrzymujący klapkę klawiszy i zdjąć ją. Umieścić etykietę pod klawiszami w przeznaczonym dla niej miejscu i ponownie założyć klapkę.

Aby uniknąć przypadkowego zniszczenia złącza linii telefonicznej, należy odpowiednio zamocować kabel we właściwej komorze.

Wyświetlacz i klawisze wyświetlacza

Zawiera kilka linii i strony z informacjami dotyczącymi rozmowy i funkcji wywoływanych 6 klawiszami przyporządkowanymi liniom na ekranie.

- Ikona przekierowania połączenia:** wciśnięcie klawisza przyporządkowanego tej ikonie umożliwi zaprogramowanie lub modyfikację funkcji przekierowania połączenia.
- Słuchawki podłączone.**
- Zaprogramowany termin.**
- Włączony tryb cichy.**
- Aparat zablokowany.**
- Klawisze wyświetlacza:** wciśnięcie klawisza wyświetlacza uruchamia funkcję przyporządkowaną mu na ekranie.

Nawigacja

- Klawisz OK:** służy do zatwierdzania możliwości i opcji wybranych podczas programowania lub konfiguracji.
- Nawigacja w prawo i w lewo:** umożliwia przejście do innej strony.
- Nawigacja w górę i na dół:** umożliwia przewijanie strony.
- Klawisz powrotu/wyjścia:** przejście na wyższy poziom (krótkie wciśnięcie) lub powrót do strony głównej (długie wciśnięcie); umożliwia dostęp do różnych stron głównych (Menu, Inf....) i powrót do ekranów telefonii podczas połączenia.

Strony główne

- Strona 'menu':** zawiera wszystkie funkcje i zastosowania dostępne przy pomocy klawiszy przyporządkowanych oznaczeniom słownym.
- Strona 'osob':** zawiera programowalne klawisze linii i klawisze wybierania jednoprzyciskowego (Niedostępne w trybie bezpiecznym).
- Strona 'inf.':** zawiera informacje o telefonie i stanie funkcji: nazwisko, numer telefonu, liczba wiadomości, stan przekierowania, przypomnienie o terminie ...

Prezentacja połączeń

- Połączenie przychodzące.**
- Rozmowa w toku.**
- Połączenie zawieszono*.**

W przypadku dwóch równoczesnych połączeń można przechodzić od jednego do drugiego, przyciskając przyporządkowane im klawisze wyświetlacza.

Nawigacja w prawo i w lewo: umożliwia przegląd połączeń.

Klawisze funkcji i klawisze programowalne

- Klawisz 'Informacje':** służy do wyszukiwania informacji o funkcjach na stronie 'Menu' i programowania klawiszy strony 'Osob'.
- Klawisz 'Wiadomości' umożliwia korzystanie z usług przekazu wiadomości** (Niedostępne w trybie bezpiecznym.) Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomości głosowej lub tekstowej.
- Klawisz 'Bis':** służy do ponownego wybrania ostatniego wybranego numeru.
- Klawisz programowalny (Klawisze f1 i f2)**
Diada świeci, jeżeli funkcja przyporządkowana klawiszowi jest włączona. W trybie bezpiecznym wstępnie zaprogramowane klawisze funkcji są wyłączone. Przyciski F1 i F2 to przyciski linii.



Ten symbol wskazuje funkcje, które są dostępne w trybie bezpiecznym. Zgodnie z konfiguracją systemu telefonicznego w przedsiębiorstwie telefon przenośny może automatycznie włączać tryb bezpieczny w przypadku utraty połączenia z systemem, aby zapewnić ciągłość usługi. Więcej informacji można uzyskać u instalatora lub administratora. Tryb bezpieczny jest dostępny tylko w przypadku urządzeń z serii 8 Extended Edition.

Dostosowanie terminala do potrzeb użytkownika

Funkcje personalizacji aparatu są dostępne na stronie **Menu**.

Zmiana hasła



wejść na stronę 'menu'



postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie


Blokada / Usunięcie blokady aparatu



wejść na stronę 'menu'

wprowadzić lub zatwierdzić hasło zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Regulacja dzwonka




wejść na stronę 'menu'



skonfigurować dzwonek (melodia, głośność, tryb ...) zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Regulacja kontrastu wyświetlacza



wejść na stronę 'menu'



zwiększ lub zmniejsz kontrast

