

Ακουστικό τηλεφώνου (δυνατότητα ασύρματου ακουστικού - Bluetooth® - μόνο στο Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)

Ρύθμιση της κλίσης της οθόνης

- LED
 - αναβοσβήνων πράσινο: άφιξη κλήσης
 - αναβοσβήνων πορτοκαλί: συναγερμός



Υποδοχή για τη σύνδεση ακουστικών, εξαρτημάτων χειρισμού με ελεύθερα χέρια ή μεγαφώνου

Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

Πλήκτρα ήχου

- Πλήκτρο κλεισίματος: για να τερματίσετε μια κλήση.
- Πλήκτρο Ελεύθερα χέρια/Μεγάφωνο: για κατάληψη γραμμής ή απάντηση σε κλήση χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό.
 - ανάβει σταθερά σε κατάσταση χειρισμού με ελεύθερα χέρια ή με ακουστικά (σύντομο πάτημα).
 - αναβοσβήνει σε κατάσταση μεγαφώνου (παρατεταμένο πάτημα).
- Πλήκτρο Ενδοεπικοινωνία/Εχειμύθια:
 - Κατά τη συνομιλία: πιέστε το πλήκτρο αυτό για να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.
 - Συσκευή σε αναμονή: πιέστε το πλήκτρο αυτό για αυτόματη απάντηση σε κλήσεις χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό (Δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία 'ασφαλείας').
- Για να δυναμώσετε ή να χαμηλώσετε την ένταση του μεγαφώνου, του ακουστικού ή του κουδουνιού

Προέκταση



Μπορείτε να προσαρμόσετε προέκταση στη συσκευή σας. Θα διαθέτει έτσι πρόσθετα ρυθμιζόμενα πλήκτρα λειτουργίας, γραμμής, κλήσης.
Για να τοποθετήσετε τις ετικέτες: αναδιπλώστε το κάλυμμα των πλήκτρων και ανασηκώστε το. Τοποθετήστε την ετικέτα κάτω από τα πλήκτρα στην ανάλογη θέση και τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.

Για να αποφύγετε τυχόν βλάβη του συνδέσμου τηλεφωνικής γραμμής της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε σωστά το καλώδιο στην κατάλληλη θέση.

Οθόνη και πλήκτρα οθόνης
Έχει πολλές γραμμές και σελίδες που δίνουν πληροφορίες για τις επικοινωνίες και τις λειτουργίες στις οποίες έχετε πρόσβαση με τα 10 πλήκτρα που αντιστοιχούν στις γραμμές της οθόνης.

- Εικονίδιο προώθησης: εάν πιέσετε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο εικονίδιο αυτό μπορείτε να προγραμματίσετε ή να τροποποιήσετε τη λειτουργία προώθησης.
- Συνδεδεμένα ακουστικά. Προγραμματισμένα ραντεβού.
- Κατάσταση σίγης ενεργοποιημένη. Συσκευή κλειδωμένη.
- Πλήκτρα οθόνης: εάν πιέσετε ένα πλήκτρο οθόνης ενεργοποιείται η λειτουργία που αντιστοιχεί σε αυτό στην οθόνη.

Πλοήγηση

- Πλήκτρο OK: για να επικυρώσετε τις διάφορες επιλογές κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού ή της ρύθμισης.
- Πλοηγός Αριστερά-Δεξιά: για να μεταβείτε από τη μια σελίδα στην άλλη.
- Πλοηγός Πάνω-Κάτω: για να προβάλλετε το περιεχόμενο μιας σελίδας.
- Πλήκτρο Επιστροφή/Εξόδος: για να επιστρέψετε από ένα επίπεδο (σύντομο πάτημα) ή για να επιστρέψετε στη σελίδα υποδοχής (παρατεταμένο πάτημα); κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, μπορείτε να μεταβείτε στις διάφορες σελίδες υποδοχής (μενου,προσ.) και να επιστρέψετε στις τηλεφωνικές οθόνες.

Σελίδες υποδοχής



'μενου': περιέχει το σύνολο των λειτουργιών και των εφαρμογών στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω των πλήκτρων που αντιστοιχούν στα εικονίδια.
'πληρ': περιέχει τα πλήκτρα γραμμής καθώς και τα πλήκτρα άμεσης κλήσης που θα προγραμματίσετε (Δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία 'ασφαλείας').

'προσ': περιέχει πληροφορίες για το τηλέφωνο και την κατάσταση των λειτουργιών: όνομα, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός μηνυμάτων, κατάσταση προώθησης, επανάκληση ραντεβού.

Εμφάνιση κλήσεων

- Εισερχόμενη κλήση.
- Επικοινωνία σε εξέλιξη.
- Κλήση σε αναμονή*.

Στην περίπτωση δύο ταυτόχρονων κλήσεων, μπορείτε να περάσετε από τη μία κλήση στην άλλη πατώντας τα πλήκτρα οθόνης που αντιστοιχούν σε κάθε κλήση.

Πλοηγός Αριστερά-Δεξιά: για να δείτε τις κλήσεις σας.

Πλήκτρα λειτουργιών και προγραμματιζόμενα πλήκτρα

- Πλήκτρο Πληροφορίες: για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της σελίδας 'Menu' και για να προγραμματίσετε τα πλήκτρα του Προσωπικού Ευρετηρίου.
- Πλήκτρο Υπηρεσία Μηνυμάτων για πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες μηνυμάτων (Δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία 'ασφαλείας'). Εάν το πλήκτρο αναβοσβήνει σημαίνει ότι έχετε ένα νέο φωνητικό ή γραπτό μήνυμα.
- Πλήκτρο Επανάληψη: για επανάκληση του τελευταίου αριθμού εξερχόμενης κλήσης.
- Προγραμματιζόμενο πλήκτρο (Πλήκτρα f1 και f2)
Υπάρχει φωτεινή ένδειξη όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία που αντιστοιχεί στο πλήκτρο.
Τα πλήκτρα λειτουργιών που έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων απενεργοποιούνται στη λειτουργία 'ασφαλείας'. Τα πλήκτρα F1 και F2 είναι πλήκτρα γραμμής.

+

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τις δυνατότητες στις οποίες έχετε πρόσβαση στη λειτουργία 'ασφαλείας'. Σύμφωνα με τη ρύθμιση παραμέτρων του τηλεφωνικού συστήματος της εταιρείας σας, η τηλεφωνική σας συσκευή μπορεί αυτόματα να αλλάξει στη λειτουργία 'ασφαλείας' σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης με το σύστημα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ειδικό εγκατάστασης ή τον διαχειριστή σας. Η λειτουργία 'ασφαλείας' είναι διαθέσιμη μόνο στη Σειρά 8 Extended Edition.

Ασύρματη συσκευή IP Touch Bluetooth® (Διατίθεται μόνο στη συσκευή Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)

LED αναβοσβήνει ένα πράσινο φωτάκι: κανονική λειτουργία.
πράσινο σταθερά: φόρτιση ακουστικού.



Πλήκτρα Απάντησης/Κλεισίματος και Έντασης/Εχειμύθιας
Ανοιγμα /Κλείσιμο: πατήστε αυτό το κουμπί για να απαντήσετε σε μία κλήση ή να την τερματίσετε.

Αναβοσβήνει πορτοκαλί: χαμηλή μπαταρία ή ακουστικό εκτός ζώνης

Ένταση/Εχειμύθια: - πιέστε κοφτά και διαδοχικά για να τροποποιήσετε την ένταση ήχου του ακουστικού (3 επίπεδα) πιέστε παρατεταμένα για να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας

Προσωπική ρύθμιση της συσκευής σας

Έχετε πρόσβαση στις εξατομικευμένες λειτουργίες της συσκευής από τη σελίδα μενου.

Αλλαγή του προσωπικού σας κωδικού

μετάβαση στο 'Menu'

μετάβαση στο 'Menu'

ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη

Για να Κλειδώσετε/Ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας

μετάβαση στο 'Menu'

σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ή επικυρώστε

Ρύθμιση του κουδουνιού

μετάβαση στο 'Menu'

ρυθμίστε το κουδούνι (μελωδία, ύψωση, κατάσταση...) ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη

Ρύθμιση του κοντράστ της οθόνης Πλήκτρο IP 4038/4039 Digital Phone

μετάβαση στο 'Menu'

Αύξηση ή μείωση του κοντράστ

Για να τηλεφωνήσετε



Ασύρματη συσκευή IP Touch Bluetooth® : Δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία 'ασφαλείας'.

Ο αριθμός του τηλεφώνου σας



Ο αριθμός της συσκευής σας εμφανίζεται στη σελίδα 'προς'.

πραγματοποίηση μιας κλήσης



απαντήστε Ασύρματη συσκευή IP Touch Bluetooth® (Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone) με ελεύθερα τα χέρια προγραμματισμένο πλήκτρο κλήσης πληκτρολογήστε απευθείας



πληκτρολογήστε τον αριθμό του συνομιλητή



Για εξωτερική κλήση, πληκτρολογήστε τον αριθμό πρόσβασης πριν από τον αριθμό του συνομιλητή σας

Για να απαντήσετε



απαντήστε Ασύρματη συσκευή IP Touch Bluetooth® (Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone) με ελεύθερα τα χέρια πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο εικονίδιο 'εισερχόμενη κλήση'

Επανάκληση



επανάκληση τελευταίου αριθμού

Αίτηση επανάκλησης όταν ο αριθμός είναι κατειλημμένος

ο συνομιλητής είναι κατειλημμένος



κλείσιμο

κατά τη συνομιλία

Κλήση δεύτερου συνομιλητή



Ευρισκόμενοι σε συνομιλία, για να καλέσετε ένα δεύτερο συνομιλητή.



πληκτρολογήστε απευθείας (Δεν είναι διαθέσιμο στη λειτουργία 'ασφαλείας')

πληκτρολογήστε

πλήκτρο γραμμών

Μεταβίβαση κλήσης




Ευρισκόμενοι σε συνομιλία, για να στείλετε το συνομιλητή σας σε άλλη συσκευή



Συνομιλία με δύο συνομιλητές (συνδιάσκεψη)



Ευρισκόμενοι σε συνομιλία με έναν συνομιλητή, ένας άλλος βρίσκεται σε αναμονή.



ταυτόχρονη τριμερής συνομιλία (συνδιάσκεψη)

κλείστε όλους τους συνομιλητές

Εκπομπή πολυσυχνότητας



Κατά την επικοινωνία, μπορείτε μερικές φορές να εκπέμπετε κωδικούς σε πολυσυχνότητες, πχ για φωνητική υπηρεσία, αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο ή τηλεφωνική ταμνία του οποίου λαμβάνονται εξ αποστάσεως. Η λειτουργία ακυρώνεται αυτόματα με το σταμάτημα της επικοινωνίας.



κατά τη συνομιλία


για την ενεργοποίηση

Από προεπιλογή, το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο να αποστέλλει κωδικούς σε φωνητική συχνότητα στη λειτουργία 'ασφαλείας'.


Προώθηση των κλήσεων σας

Τα πλήκτρα λειτουργιών που έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων απενεργοποιούνται στη λειτουργία 'ασφαλείας'. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα MENOY για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες.

Προωθήστε τις κλήσεις σας προς έναν άλλο αριθμό / Η προσωπική σας κλήση



Όταν επιστρέψετε, ακυρώστε όλες τις προωθήσεις



φωνητική υπηρεσία

Ακρόαση των μηνυμάτων

Εάν το πλήκτρο αναβοσβήνει σημαίνει ότι έχετε ένα νέο φωνητικό ή γραπτό μήνυμα.



πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο εικονίδιο 'λήψη φωνητικών ή γραπτών μηνυμάτων'

ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη

Ευρετήρια




Ορισμένες λειτουργίες αυτής της ενότητας εξαρτώνται από το τηλεφωνικό σας σύστημα. Επικοινωνήστε με τον ειδικό εγκατάστασης ή συμβουλευτείτε τον κατάλληλο Οδηγό Χρήσης (*).

Κλήση συνομιλητή με το όνομα



πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματός*

Προγραμματισμός πλήκτρων κλήσης



πατήστε ένα πλήκτρο κλήσης (όχι προγραμματιζόμενο) ή ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο (F1 ή F2)*

Κλήση με προγραμματισμένα πλήκτρα



αναζητήστε το συνομιλητή σας μεταξύ των προγραμματισμένων πλήκτρων κλήσης

καλέστε τον συνομιλητή που θέλετε

Εγγύηση και όροι

Το κείμενο αυτό περιγράφει τις υπηρεσίες που παρέχουν τα μοντέλα Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone και IP Touch 4038/4068 Phone (τα οποία μπορούν να εξοπλιστούν με συσκευή Bluetooth®) όταν συνδέονται στο σύστημα Alcatel-Lucent OmniPCX Office ή στο Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 Phone (συσκευή IP) ή 4039 Digital Phone (ψηφιακή συσκευή) Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη.

Προσοχή, η συσκευή σας δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με νερό. Για να την καθαρίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρώς υγρό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικά μέσα (τριχλωραιθυλένιο, ασετόν κλπ), υπάρχει κίνδυνος φθοράς των πλαστικών μερών της συσκευής. Μην ψεκάζετε ποτέ τις συσκευές με καθαριστικά προϊόντα. Υπάρχει πιθανότητα το ακουστικό και το μικρόφωνο της συσκευής να έλθουν μεταλλικά αντικείμενα τα οποία ίσως να είναι επικίνδυνα για το αυτί.

Οι όροι δεν είναι συμβατικοί και υπόκεινται σε τροποποιήσεις Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής εξαρτώνται από τη διαμόρφωση του συστήματος και την ενεργοποίηση κλειδιού λογισμικού.

Χώρες EE: η Alcatel-Lucent Enterprise, δηλώνει πως τα προϊόντα Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone και IP Touch 4038/4068 Phone (τα οποία μπορούν να εξοπλιστούν με συσκευή Bluetooth®) πληρούν τις κύριες απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο αυτής της δήλωσης συμμόρφωσης από τον τεχνικό σας.

Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone IP Touch & IP Touch Bluetooth® wireless handset Η συσκευή αυτή κάνει χρήση εύρους ραδιοφωνικών συχνοτήτων του οποίου η χρήση δεν έχει εναρμονιστεί σε όλες τις χώρες της EE. Το εύρος των ραδιοφωνικών συχνοτήτων ίσως να είναι κοινό με άλλες εφαρμογές και η χρήση του υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες: (1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές, (2) η συσκευή αυτή θα πρέπει να αποδέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων και παρεμβολών που ίσως να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την Τάξη Β του τμήματος 15 των κανονισμών της FCC (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών) ή με το πρότυπο CISPR 22. Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια ενέργειας των ραδιοφωνικών συχνοτήτων αναφορικά με το SAR (Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης) που έχει θεσπιστεί από τις διάφορες ενδιαφερόμενες χώρες. Η μετρημένη τιμή SAR (κεφάλι) είναι μικρότερη από 0,0025 W/kg (το μέγιστο αποδεκτό όριο παγκοσμίως είναι 1,6 W/kg). Η συλλογή των προϊόντων αυτών με το πέρας της περιόδου χρήσης τους θα πρέπει να γίνεται επιλεκτικά. Οι ονομασίες Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent και το λογότυπο της Alcatel-Lucent αποτελούν εμπορικά σήματα της Alcatel-Lucent. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Οι πληροφορίες που παρέχονται υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Alcatel-Lucent δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακριβείς πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν.2009.



3GV19006BBACed01-0912



3GV19006BBAC010912