

## Opcions generals

Durant una teleconferència o una reunió, utilitzeu les opcions següents per gestionar la trucada:

Premeu aquests botons al telèfon...	Per fer això...
##	Escoltar el menú principal
*	Ometre el menú principal o la llista de d'opcions del moderador
1	Aturar la música retinguda
##1	Silenciar o anul·lar el silenci de la línia
## 21	Apujar el volum que senten els altres
##22	Abaixar el volum que senten els altres
##3	Alçar o abaixar la mà (pregunta i resposta) <sup>1</sup>
##4	Escoltar el nombre d'interlocutors o la llista de noms
##9	Escoltar una llista d'opcions per a moderadors
**	Tornar a la teleconferència

<sup>1</sup> OmniTouch 8464 Meet Me Conference Bridge no admet aquesta opció.

## Ordres del moderador

Durant la teleconferència o la reunió, els moderadors poden fer allò descrit a continuació:

Premeu aquests botons al telèfon...	Per fer això...
##	Escoltar el menú principal
##911	Silenciar tots els participants
##912	Anul·lar el silenci de tots els participants
##92	Iniciar o aturar un enregistrament
##93	Fer una trucada sortint
##941	Finalitzar la conferència i desconnectar-ne tots els interlocutors
##942	Bloquejar o desbloquejar la conferència
**	Tornar a la teleconferència

---

## Menú d'enregistraments

En escoltar un enregistrament, es poden utilitzar les opcions següents:

