

Alcatel-Lucent 8 Series 4038/4068 용 My Instant Communicator

Alcatel-Lucent 8 Series 4038/4068 용 My Instant Communicator 에서 OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 의 주요 기능을 신속하고 간편하게 실행할 수 있습니다. 전용 홈페이지에서 제공하는 기능은 다음과 같습니다.

- 사람 검색
- 음성 메시지 확인 및 처리
- 부재 중 전화와 회신 요청 보기 및 처리
- 통화 내역 보기 및 관리
- 전화 라우팅 활성화 및 구성
- 접속 상태 설정 및 IM(인스턴트 메시지) 사용
- 개인 연락처 목록("친구 목록") 실행
- 회의 기능 실행 및 사용

홈페이지에서 주요 기능을 바로 실행



음성 메시지 목록

회신 요청 목록

부재 중 전화 또는 통화 내역 목록

연락처 검색

전화에 대한 라우팅 모드를 선택할 때 사용하는 전화 라우팅 페이지

인스턴트 메시지 활성화 또는 비활성화. 활성화된 경우 접속 상태 선택

연락처 페이지(친구 목록)

진행 중인 회의 세션

메시지 목록

음성 메시지. 제공되는 기능:

- 메시지 청취
- 발신자에게 회신
- 메시지 삭제
- 메시지에 대한 세부 정보 보기




음성 메시지를 청취하는 동안 수행할 수 있는 작업:

- 일시 중지
- 중지
- 처음으로 되감기


회신 요청, 부재 중 전화, 통화 내역. 제공되는 기능:

- 회신 전화 걸기
- 항목 삭제
- 모든 항목 삭제
- 항목에 대한 자세한 정보 보기



연락처 검색

IP Touch 전화기에서 키보드나 키패드를 사용하여 이름, 부서, 직무별로 또는 번호로 전화를 걸어 사람을 검색할 수 있습니다.




연락처를 선택하고 다음 작업 수행:

- 전화 통신 접속 상태를 보고 통화 시작
- 사용자 접속 상태를 보고 인스턴트 메시지 보내기
- 세부 정보를 보거나 서비스 이용(예: 개인 전화번호부에 연락처 추가)




전화 라우팅 활성화

고급 전화 라우팅 서비스를 위한 개인 비서 열기




팝업 메뉴를 사용하여 대상 번호 선택:



IM 활성화 및 사용자 접속 상태 설정

다음 중 하나로 접속 상태 설정: 온라인, 다른 용무 중, 곧 돌아오겠음, 오프라인...




전화기에서 IM 을 비활성화하려면 *인스턴트 메시지 비활성화*를 사용하십시오.

연락처 사용

홈페이지에서 **연락처** 키를 클릭하여 친구 목록을 엽니다.



인스턴트 메시지를 보내거나 음성 전화를 시작하려는 연락처를 선택합니다.



옵션을 선택하여 연락처 그룹을 표시하고, 표시할 기본 연락처 그룹을 선택하고, 그룹 통화를 실행하거나 전화 번호로 전화를 겁니다.



인스턴트 메시지: 인스턴트 메시지를 주고 받고, 미리 정의된 메시지를 사용하여 연락 대상에 신속히 응답합니다.



회의 관리

홈페이지에서 **회의** 키를 클릭하여 현재 회의를 엽니다.

인스턴스 메시지 세션을 삭제하고, 오디오 회의 세션을 음소거/보류/삭제할 수 있습니다.

- 2 개의 IM 세션과 1 개의 오디오 회의 세션이 있는 예



음성 전화 또는 인스턴트 메시지에 원하는 미디어 사용

음성 전화 수신



통화 중...



추가 서비스를 사용하여 다음 작업 수행:

- 인스턴트 메시지 보내기(음성 전화가 사용자의 음성 메일로 전달됨)
- 음성 메일로 통화 전달
- 내부 전화 번호로 통화 전달(사용자 프로필의 미리 정의된 전화 번호 사용)

...다른 번호로 전화 통화 전달



(사용자 프로필의 미리 정의된 전화 번호)

IM 수신




- 목소리로 응답(통화)
- 메시지 응답(읽기)
- 미리 정의된 메시지로 응답(미리 정의됨)
- 인스턴트 메시지 거절(거절)
- 나중에 응답(전화기의 전화 끊기 키 사용)

발신 전화 걸기. 상대방이 다른 용무 중이면 인스턴트 메시지를 보내면 됩니다.



채팅 세션 중



- 전화 통신 접속 상태를 보고 상대방 호출(통화)
- 메시지 보내기(보내기)
- 전화기의 전화 끊기 키를 사용하여 채팅 세션 중단

그룹 채팅 중 여러 대화 상대와 오디오 회의를 시작합니다(회의).



www.alcatel-lucent.com

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent 및 Alcatel-Lucent 로고는 Alcatel-Lucent 의 상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 소유주의 재산입니다. Alcatel-Lucent는 여기에 제공된 정보의 정확성을 보장할 수 없으며, 특별한 공지 없이 변경될 수 있음을 알려 드립니다.
© Alcatel-Lucent 2009. All rights reserved.